Service Volta ao Menu Service

150S3F/20B





Frequência Horizontal 30 - 61 kHz

Conteúdo	Página
Notas de Segurança	2
Especificações Técnicas	
Precauções de Segurança	
Manuseando Componentes SMD	5
Aviso e Notas	6
Instruções de Uso	7
Conectando o PC	13
Diagrama de Ligações	14
Instruções Mecânicas	15
Instruções Elétricas	18
Instruções DDC	21
Troubleshooting	28
Diagrama em Blocos	33
Painel Controle	34
Painel Scaler	35
Painel Power	38
Esquema Elétrico Inversor	41
Painel DVI E D-SUB	42
Esquema Elétrico Conexões	43
Esquema Elétrico CPU	44
Esquema Elétrico Scaler	45
Formas de Onda	46
Vista Explodida	47
Lista de Materiais	40

Impresso no Brasil

Sujeito a Modificações

Todos os Direitos reservados

4806 727 17285



### **NOTAS DE SEGURANÇA**

A manutenção adequada é importante para segurança e confiabilidade de todos os produtos Phillips. Os procedimentos de manutenção recomendados pela Phillips e descritos neste manual de serviço são métodos de operação de manutenção.

Alguns desses métodos requerem o uso de ferramentas especialmente designadas para este fim. Estas ferramentas especiais devem ser usadas quando recomendadas.

É importante notar que este manual contém várias observações de precauções e notas de segurança que devem ser lidas cuidadosamente a fim de minimizar o risco para o técnico. Há possibilidade de que métodos não adequados de serviço podem danificar o equipamento. É também importante entender que estas observações não são definitivas. A Phillips não tem como avaliar ou aconselhar os métodos de serviço de cada um e suas possíveis conseqüência.

Conseqüentemente a Phillips não se compromete a qualquer avaliação. O técnico que usar os procedimentos de serviço ou ferramentas não recomendadas pela Phillips deve estar ciente que este não é o método recomendado e seguro e que corre risco ao usá-los.

#### **CUIDADO**

Componentes críticos que tem características especiais de segurança são identificados com o símbolo 🛆 e delimitados com uma linha tracejada \* (quando vários componentes críticos são agrupados em uma área), também são identificados com este símbolo nos esquemas elétricos e vistas explodidas.

O uso de substitutos que não possuem as mesmas características de segurança especificadas podem causar choque, fogo e outros danos.

Sob nenhuma circunstância o projeto deve ser modificado sem permissão por escrito da Phillips.

A Philips não assume qualquer responsabilidade por modificações não autorizadas.

O serviço autorizado assumirá total responsabilidade.

\* Linha Tracejada

#### PARA PRODUTOS COM LASER:

**PERIGO-** Radiação laser invisivel quando aberto. EVITE EXPOSIÇÃO DIRETA AO RAIO.

CUIDADO- O uso de controles, ajustes ou realização de procedimentos outros que não os descritos aqui, podem resultar em perigosa exposição à radiação.

**CUIDADO-** O uso de instrumentos ópticos com este produto aumentará o perigo de danos aos olhos.

PARA ASSEGURAR A CONTÍNUA CONFIABILIDADE DESTE PRODUTO, USE APENAS COMPONENTES ORIGINAIS QUE ESTÃO LISTADOS NA LISTA DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO DESTE MANUAL.

# Tome cuidado durante a manipulação do módulo do LCD com unidade de backlight

- Deve-se montar o módulo usando os furos de montagem localizados nos quatro cantos.
- Não pressione o painel, cantos duros ou choque elétrico podem resultar em danos à tela.
- Não risque nem pressione o painel com nenhum objeto afiado, tais como lápis ou caneta pois isto pode resultar em danos ao painel.
- Proteja o módulo de ESD que pode danificar o circuito eletrônico (C-MOS).
- Assegure que o corpo dos técnicos esteja aterrado através de pulseiras anti-estáticas.
- Não deixe o módulo em altas temperaturas e em áreas com umidade elevada por muito tempo.
- Evite o contato com água que pode provocar um curto-circuito dentro do módulo.
- Se a superfície do painel sujar, limpe-a com um material macio. (a limpeza com um pano sujo ou áspero pode danificar o painel.)

# **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Painel LCD

Tipo de Tela : Matriz Ativa LG - TFT LCD Dimensões da Tela : 15 polegadas (diagonal)

Área do display

horizontal : 304,1 mm
vertical : 228,1 mm

Pixel pitch : 0,297 x 0,297 mm

Ângulo (CR>=10) : Vertical 90 graus

Horizontal 120 graus - tipíco.

Cores do Display : 6 bits interface (16M cores)

Varredura

Faixa de varredura horizontal : 30kHz - 61kHz (automático)
Faixa de varredura vertical : 56 Kz - 76 Hz (automático)
Melhor resolução : 1024 x 768 em 60Hz
Máxima resolução : 1024 v 768 em 75 Hz

Vídeo

Taxa de pontos de vídeo : 79MHz

Impedância de entrada

-vídeo : 75 ohms -sincronismo : 5K6 ohm Nível de sinal de entrada : 700m Vpp

Entrada de sinais

de sincronização : horizontal e vertical separados/

composto; nível TTL, positivo ou negativo, sincronismo no verde

Frequência de entrada : XGA Hsync

48-61 Khz, Vsync 60-76Hz (N.I.)

SVGA Hsync

35-50KHz,Vsync 56-75Hz (N.I.)

VGA Hsync

31-38 KHz, Vsync 60-76Hz (N.I.)

Interface de vídeo : entrada dual: ambas analog (D-Sub) e

DVI-I (apenas digital) são disponíveis

pode ser chaveado via seleção OSD

Resolução e Modo Preset

Máximo : 1024 x 768 em 75Hz Recomendado : 1024 x 768 em 60Hz

Características Fisícas

Dimensões

Altura : 343 mm
Profundidade : 176 mm
Largura : 358 mm
Peso (apenas monitor) : 4,81kg

Ângulo de giro e inclinação

do pedestal : + - 175°

Faixa de ajuste de altura : 50mm

Display portátil : rotação de 90° em sentido horário

Frente / Trás : -5° / 25°

Entrada de tensão AC

/frequência : 90 - 264 VAC / 50 ou 60 Hz

Consumo de Potência : 23W (típico)

Condições de operação


Temperatura : 5°C a 40 °C (41F - 104F)

Umidade relativa : 20% - 80%

Sistema MTBF : 50K Hrs (CCFL 40 Khrs)

#### Designação dos Pinos


Conector DVI-D (Interface Visual Digital- Digital)



Apenas o conector digital contém 24 contatos organizados em três listas de oito contatos. A designação dos pinos são listados nas tabelas:

Pino	Atribuição	Pino	Atribuição	Pino	Atribuição
1	T.M.D.S Data2 -	9	T.M.D.S Data1 -	17	T.M.D.S Data0 -
2	T.M.D.S Data2 +	10	T.M.D.S Data1 +	18	T.M.D.S Data0 +
3	T.M.D.S Data2/4 Blind.	11	T.M.D.S Data1/3 Blind.	19	T.M.D.S Data0/5 Blind.
4	Sem Conexão	12	Sem Conexão	20	Sem Conexão
5	Sem Conexão	13	Sem Conexão	21	Sem Conexão
6	DDC Clock	14	+5V	22	T.M.D.S Clock Blind.
7	DDC Data	15	Terra (+5V)	23	T.M.D.S Clock +
8	Sem Conexão	16	Detector de "Hot Plug"	24	T.M.D.S Clock -

Pinos do cabo de sinal (15 pinos D-sub)



Nº Pino	Função	Nº Pino	Função
1	Entrada vídeo vermelho	9	+5V DDC
2	Entrada vídeo verde	10	Terra lógica
3	Entrada vídeo azul	11	Ligado ao pino 10
4	Ligado ao pino 10	12	Linha dados serial (SDA)
5	Detector de cabo	13	Sinc. horizontal /H+V
6	Terra vídeo vermelho	14	Sincronismo Vertical
7	Terra vídeo verde	15	Linha dados clock (SCL)
8	Terra vídeo azul		

## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS EM TELEVISORES E MONITORES

#### Verificação de Segurança

Após o problema original do aparelho ter sido corrigido, uma verificação de segurança completa deve ser feita. Certifique-se de verificar o conjunto inteiro, não somente as áreas onde você trabalhou. Algum serviço anterior pode ter deixado uma condição insegura, que pode não ter sido percebida pelo cliente. Certifique-se de verificar os seguintes itens:

#### Perigo de incêndio e choque

- Tenha certeza que todos os componentes estão posicionados de tal forma a evitar
  a possibilidade de curto-circuito com o componente adjacente. Isto é especialmente
  importante naqueles aparelhos que são transportados para o serviço autorizado.
- Nunca libere uma unidade reparada a menos que todos dispositivos de proteção, tal como, isoladores, tampas, alívios de esforço, e outro hardware estejam instalados em conformidade com o projeto original.
- As soldas e as ligações devem ser inspecionadas para localizar possíveis soldas frias, corrosões, pontos de solda muito finos, mau contatos, conectores soltos ou isolação danificada (incluindo a do cabo AC). Certifique-se de retirar respingos de solda e todas outras partículas estranhas soltas.
- Verifique as trilhas dos componentes e outros componentes para ver se não existe dano físico ou deterioração e troque o componente se necessário. Siga o layout original, comprimento dos terminais, e montagem.
- Nenhum terminal ou componente deve tocar o tubo ou os resistores de 1 watt ou mais. Evite encostar os terminais ou componentes em superfícies metálicas.
- 6. Componentes críticos que tem características de segurança especiais são identificados com um símbolo na lista de material e no esquema através de uma linha tracejada (onde vários componentes críticos estão agrupado em uma área) junto com os símbolos de segurança nos diagramas esquemáticos e/ou nas vistas explodidas.
- 7. Quando estiver fazendo a manutenção em qualquer unidade, sempre use um transformador de isolação para o chassis. A falta de um transformador de isolação pode expor você ao perigo de choque e pode causar danos aos instrumentos de serviço.
- Muitos produtos eletrônicos usam cabo de força AC polarizado (um pino mais largo no plug.) Eliminar este recurso de segurança pode criar um perigo potencial para o serviço e o usuário. Cabos de força que não incorporam o recurso da polarização não podem ser utilizados.
- 9. Depois de montar a unidade, sempre faça um teste de fuga de corrente ou teste de resistência do cabo de força para todos os pontos de metal expostos do gabinete. Verifique também todos os eixos de metal dos controles (removendo os knobs), terminais de antena, cabos, parafusos, etc. Para ter certeza que a unidade pode ser operada em segurança sem perigo de choque elétrico.

#### Implosão

- Todos os tubos de imagem utilizados nos modelos atuais são equipados com um sistema de implosão integral. Preste sempre muita atenção e utilize sempre óculos de segurança quando estiver fazendo a manutenção de qualquer tubo de imagem. Evite arranhar ou danificar o tubo de imagem durante a instalação.
- Use unicamente tubos de reposição especificados pelo fabricante.

#### Radiação X


- Tenha certeza que os procedimentos e instruções distribuídos a seu pessoal técnico, falem sobre radiação X.As fontes potenciais de raios X nos receptores de TV são o tubo de imagem e os circuitos de alta tensão. A precaução básica é deixar a área de alta tensão, no nível especificado pela fábrica.
- Para evitar uma possível exposição à radiação X e a choque elétrico, devem ser usados unicamente os conectores de anodo do tubo, fornecidos pela fábrica.
- É essencial que o técnico de serviço tenha um medidor de alta tensão preciso, disponível a qualquer momento. A calibragem deste medidor deve ser verificada periodicamente com um padrão de referência.
- 4. Quando o circuito de alta tensão está operando apropriadamente, não há possibilidade de problema de radiação X.A alta tensão deve estar sempre dentro dos padrões especificados pelo fabricante para uma performance ótima. Toda vez que um aparelho em cores está sendo analisado, o brilho deve ser aumentado e abaixado enquanto se monitora a alta tensão com um medidor, para ter certeza que a alta tensão está ajustada corretamente e que não excede o valor especificado. Nós sugerimos que você e seus técnicos revejam procedimentos de teste de alta tensão de modo que a regulagem de alta tensão seja sempre verificada como um procedimento de serviço padrão, e a razão para esta rotina prudente é compreendida claramente por todos. É importante usar um medidor de alta tensão preciso e confiável. É recomendado que o registro de alta tensão seja anexado a fatura do cliente, o que demonstrará um procedimento apropriado à seguranca do cliente.
- Quando estiver verificando a árvore de defeitos e fazendo medições de teste em um receptor com problemas de alta tensão excessiva, reduza a tensão da rede por meio de um Variac para trazer a alta tensão para dentro dos limites aceitáveis enquanto você faz o diagnóstico. Não deixe o chassis ligado mais do que o necessário para localizar a causa da alta tensão excessiva.
- 6. Os novos tubos de imagem são especificamente projetados para suportar excesso de alta tensão sem criar radiação X indesejável. É fortemente recomendado que os testes no serviço autorizado sejam feitos com um dos novos tipo de tubos projetado para este serviço. A conexão permanente de um medidor de alta tensão é também recomendada. Os tipos de CRT utilizados nestes novos conjuntos nunca

- devem ser trocados por quaisquer outros tipos, pois isto pode resultar em radiação X excessiva.
- É essencial usar o tubo de imagem especificado para evitar um possível problema de radiação X.
- 8. A maioria dos receptores de TV contêm algum tipo de circuito de segurança para prevenir excessos de alta tensão durante uma falha. Esses vários circuitos devem ser compreendidos por todos os técnicos que fazem a manutenção, especialmente os circuitos que não atuam enquanto o aparelho opera normalmente.

#### Verificação a frio do vazamento de corrente

- 1. Desconecte o cabo de força AC e conecte um jumper entre o dois pinos do plug.
- 2. Ligue a chave power.
- 3. Meça o valor da resistência entre o cabo AC e todas as partes metálicas expostas do gabinete do aparelho, tal como cabeças de parafuso, antenas, e eixos dos controles. Quando a parte metálica exposta tem um retorno para o chassis, a leitura deve ser entre 1 megohm e 5.2 megohms.

Quando a parte de metal exposta não tem um retorno para chassis, a leitura deve ser infinita. Remova o o jumper do cabo de força AC.



#### Verificação a quente do vazamento de corrente

- Não use um transformador de isolação para este teste. Ligue o aparelho, completamente montado, diretamente à tomada de força.
- Conecte um resistor de 1.5k, 10W em paralelo com um capacitor de 0.15uF entre cada parte metálica exposta do gabinete e um bom ponto de terra, tal como um cano de água, como mostrado acima.
- Use um voltímetro AC com pelo menos 5000ohms/volt de sensibilidade para medir o potencial através do resistor.
- 4. O potencial em qualquer ponto não deve exceder 0.75 volts. Um analisador de vazamento de corrente pode ser utilizado para fazer este teste; o vazamento de corrente não deve exceder 0.5 mA. Se uma medida está fora dos limites especificados, há uma possibilidade de perigo de choque. O aparelho deve ser reparado e verificado novamente antes de retornar ao cliente.
- Repita o procedimento acima com a tomada AC invertida. ( Nota: Um adaptador AC é necessário quando uma tomada polarizada é utilizada. Não retire o recurso de polarização do plug.)


#### Reposição do Tubo de Imagem


A fonte primária de radiação X neste tipo de aparelho é o tubo de imagem. O tubo de imagem utilizado neste chassis é especialmente construido para limitar a emissão de radiação X. Para continuar com a proteção de radiação X, o tubo de reposição deve ser do mesmo tipo do original, incluindo a letra de sufixo, ou um tipo aprovado pela Philips.


#### Peças de Reposição


Muitas partes mecânicas e elétricas em conjuntos de televisão da Philips têm características especiais de segurança. Essas características não estão frequentemente evidentes em uma inspeção visual e nem podem ser obtidas utilizando componentes com tolerâncias mais altas de voltagem, potência e etc. O uso de uma peça substituta que não tem a mesma característica de segurança que a recomendada pela Philips neste manual de serviço pode causar choque, fogo, ou outros perigos.


#### **MANUSEANDO COMPONENTES SMD**











#### Atenção!

Normas de segurança requerem que todos os ajustes sejam realizados para as condições normais e todos os componentes de reposição devem atender as especificações.

## Advertência!

Todos os CI's e vários outros semicondutores são suscetíveis à descargas eletrostáticas (ESD).



A falta de cuidados no manuseio pode reduzir drasticamente a vida do componente.

Quando estiver reparando, certifique-se de estar conectado ao mesmo potencial de terra através de uma pulseira de aterramento com resistência.

Mantenha componentes e ferramentas também neste potencial.

#### Teste de risco de choque e incêndio

**CUIDADO:** Após reparar este aparelho e antes de devolve-lo ao consumidor, meça a resistência entre cada pino do cabo de força (desconectado da tomada e com a chave Power ligada) e a face do painel frontal, botões de controle e a base do chassis.

Qualquer valor de resistência menor que 1 Megohms indica que o aparelho deve ser verificado /reparado antes de ser conectado à rede elétrica e verificado antes de retornar ao consumidor.

#### **NOTA DE SEGURANÇA:**



Risco de choque ou incêndio. Componentes marcados com o símbolo ao lado devem ser substituídos apenas por originais. A utilização de componentes não originais pode acarretar risco de incêndio ou choque elétrico.

#### Economia de Energia Automática

Se você possui uma placa de vídeo compatível com VESA's DPMS ou software instalado em seu PC, o monitor pode automaticamente reduzir o consumo de energia quando a função (Power Saving) estiver ativa. E se qualquer tecla for acionada ou o mouse for acionado o monitor irá automaticamente voltar a operação normal. A tabela a seguir mostra o consumo de potência no modo de economia automática.

С	DEFINIÇÃO DE GERENCIAMENTO DE POTÊNCIA							
Modo VESA	VÍDEO	H-SYNC	V-SYNC	POTÊNCIA USADA	POTÊNCIA ECONOM. (%)	COR DO LED		
ON	Ativo	Sim	Sim	< 23W	0 %	Verde		
Stand-by	Apagado	Não	Sim	< 3W	83,3%	Âmbar		
Suspenso	Apagado	Sim	Não	< 3W	83,3%	Âmbar		
OFF	Apagado	Não	Não	< 3W	90 %	Âmbar		

Este monitor é compativel com "ENERGY STAR".

Como um parceiro da Energy Star, a Philips determinou que este produto siga as normas Energy Star de economia de energia.

ENERGY STAR® é uma marca registrada.

#### Armazenamento de Dados Modos pré ajustados de fabrica

Este monitor tem 14 modos pré-ajustados de fabrica como indicado na tabela seguinte:

Modo	Resolução	Freq. H / Freq. V	Padrão
1.	640 x 350	31.469Khz/70.087KHz	VGA
2.	720 x 400	31.469Khz/70.087KHz	VGA
3.	640 x 480	31.469Khz/59.940KHz	VGA
4.	640 x 480	35.000Khz/66.667KHz	Macintosh
5.	640 x 480	37.861Khz/72.809KHz	VESA
6.	640 x 480	37.500Khz/75.000KHz	VESA
7.	800 x 600	35.156Khz/56.250KHz	VESA
8.	800 x 600	37.879Khz/60.317KHz	VESA
9.	800 x 600	48.077Khz/72.188KHz	VESA
10.	800 x 600	46.875Khz/75.000KHz	VESA
11.	832 x 624	49.700Khz/75.000KHz	Macintosh
12.	1024 x 768	48.363Khz/60.004KHz	VESA
13.	1024 x 768	56.476Khz/70.069KHz	VESA
14.	1024 x 768	60.023Khz/75.029KHz	VESA

# Adaptador chaveável Philips para conectores Apple MAC Adapter (apenas para referência)

		Fv(Hz)	19	75	75	75
PHILIPS/MAGNAVO	nx .	Fh(KHz)	35.0	49.7	60.2	68.7
Colour Monitor	J.A.	tion	180 Color)	S24 Color)	768* Color)	870 Color)
Model	Size	Resolution	640 x 480 (Apple 13" Color)	832 x 624 (Apple 16" Color)	1024 x 768* (Apple 19" Color)	1152 x 870 (Apple 21" Color)
4CM42XX & CM9214	14"		•	•		
4CM82XX. 1557AS. 1520AS & BRILLIANCE1520	15"		•	•		
4CM10XX, 4CM97XX, 4CM47XX & CM 4017	17"		•	•		
4CM60X9, 4CM67X9, 1764DC & CM9217	17"		•	•	•	
4CM6088 & 1762DT	17"		•	•	•	
4CM6282. 1720DC & BRILLIANCE1720	17"		•	•	•	•
4CM27X9 & 20CM64	20"		•	•	•	
C2082 DAS, 2020DC & 2082DC	20"		•	•	•	•
C2182 DAS , 2182DC. BRILLIANCE 2110 & BRILLIANCE 2120	21"		•	•	•	•
		84	NO	OFF	OFF	NO.
	ch on	83	NO	NO O	NO	NO
	DIP Switch on Adapter	\$2	OFF	OFF	NO O	NO
	DIE	S1	OFF	NO NO	OFF	NO

#### Instruções de Uso

#### **Português**

Informações adicionais podem ser encontradas no manual do usuário eletrônico, localizado no CD-ROM. Para acessar o manual, introduza o CD no computador e espere que a tela de abertura apareça (esta operação pode demorar alguns segundos). Depois, selecione o idioma e clique em "Ler o manual do usuário eletrônico".

#### **English**

Additional information can be found in the electronic user's manual which is located on the CD-ROM. To access the manual. insert the CD in your computer and wait for the opening screen to come up (this may take several seconds). Next select your language and click on "Read the electronic user's book".

#### **Español**

Puede encontrar información adicional en el manual de usuario electrónico contenido en el CD-ROM. Para acceder al manual, inserte el CD en su ordenador y espere a que aparezca la pantalla de apertura (puede tardar unos segundos).A continuación, seleccione su idioma y haga clic en "Leer manual de usuario electrónico".

#### INFORMAÇÃO AMBIENTAL

Embalagem: Todo o material desnecessário foi retirado da embalagem do produto. Nós procuramos, a cada projeto, fazer embalagens cujas partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis, sendo: calço de isopor, caixa de papelão e sacos plásticos. Procure fazer o descarte da embalagem de maneira consciente, preferencialmente destinando a recicladores.

Produto: O produto adquirido consiste de materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por companhias especializadas.

Baterias e pilhas: As pilhas e baterias fornecidas com os produtos Philips não causam danos ac meio ambiente, pois estão dentro dos limites especificados na resolução CONAMA No. 257 de 30/06/99, podendo desta forma serem descartadas junto com o lixo doméstico.

Descarte: Solicitamos observar a legislação existente em sua região, com relação à destinação do produto no seu final de vida, disposição dos componentes da embalagem e das pilhas e baterias. Em caso de divida ou consulta, favor ligar para o Centro de Informações ao Consumidor 0800 701 02 03 (ligação direta gratuita) ou para a Linha Verde (0+xx+92) 652-2525. A Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda. e o Meio Ambiente agradecem sua colaboração.

#### INFORMACIÓN AMBIENTAL

Embalaje: Todo el material que no es necesario fué retirado del embalaje del producto. Intentamos, en cada proyecto, hacer embalajes cuyas partes sean de facil separación y también materiales reciclables, como almohadillas de poliestireno, cartón corrugado y bolsas de plástico. Intente hacer el descarte del embalaje de manera conciente, y de preferencia destinándolo para recicladores. **Producto:** El producto adquirido tiene materiales que pueden ser reciclados y reutilizados si son desmontados por compañías especializadas. **Baterias y pilas:** Estos elementos contienen sustancias químicas, y por ende deben ser descartados

Descarte: Solicitamos observar la legislación existente en su región con relación a los destinos de los productos al final de la vida útil, destino de los componentes del embalaje y de las pilas

En caso de dudas por favor consulte nuestros Centros de Informaciones al Consumidor Philips Consumer Electronics y el Medio Ambiente agradecen su colaboración.

#### ENVIRONMENTAL INFORMATION

All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make the packaging easy to separate into three materials cardboard (box), polystyrene foam (buffer) and polyethylene (bags, protective foam sheet). Your system consists of materials which can be recycled and reused if disassembled by a specialised company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted batteries and old equipment.

#### Acessórios Accessory • Accessorios

#### Desembale todas as partes

• Unpack all the parts • Desembale todas las partes


itens • items • items	itens • items • items
adaptador mac (opcional) mac adapter (optional) adaptador mac (opcional)	cabo de sinal VGA VGA signal cable cable de señal VGA
(C) Manual	
instruções de uso EDFU pack instrucciones de operación	cabo de força power cord cable de corriente

## Índice • Table of Contents • Índice

Como dobrar e desdobrar a base	6			
Instalação e conexão do seu monitor				
Primeiros passos	15			
Get started	25			
Primeros pasos	33			
Referências rápidas do menu OSD e teclas do painel de controle	18			
Quick reference of OSD knobs and keypads on front control panel	28			
Referencia rápida al menú OSD y teclas del panel frontal	36			
Otimizando o rendimento	19			
Optimizing performance	29			
Optimización de rendimiento	37			
Resolução de problemas	19			
Troubleshooting	29			
Resolución de problemas	37			
Precauções de segurança e manutenção	20			
Safety precautions on maintenance	30			
Precauciones de seguridad y mantenimiento	38			
Outras informações de segurança e regulamentação	21			
Other safety & regulatory information	31			
Más información de seguridad y reglamentaciones	39			

# Como dobrar e desdobrar a base How to unfold & fold the base Cómo desplegar y plegar la base


# Para dobrar a base Fold the base Para plegar la base



Coloque o monitor com a tela voltada para baixo sobre uma superfície segura.

Put monitor face down on the safe surface.

Coloque el monitor boca abajo sobre una superficie segura.




Pressione o botão e feche a

Push down the button and fold

Presione el botón y cierre la base


# Para desdobrar a base Unfold the base Para desplegar la base



Coloque o monitor com a tela voltada para baixo sobre uma superfície segura.

Put monitor face down on the safe surface.

Coloque el monitor boca abajo sobre una superficie segura.



#### Puxe a base para cima

Pull up the base

Gire la base hacia arriba

#### Instalação e conexão do seu monitor Setting up & connecting your monitor Instalación y conexión de su monitor

#### O monitor Philips possui um cabo pré-conectado VGA para a primeira instalação.

Philips has pre-connected VGA cable for the first installation.

La unidad Philips incorpora un cable VGA preconectado para la primera instalación.

#### O cabo DC deve ser conectado no caso de um produto Multimídia.


The DC flying cable also connected if it is Multimedia product.

También deberá conectar el cable de DC en el caso de los productos Multimedia.

#### Conecte o cabo de força ao monitor

Plug the power cord into monitor firmly

Conecte el cable de alimentación al monitor





Se o sistema utilizado for Apple Macintosh™, será necessário conectar um adaptador especial para Mac em uma das extramidades do cabo de sinal do monitor.


If you use an Apple Macintosh™, you need to connect the special Mac adapter to one end of the monitor single cable.

Si utiliza un sistema Apple Macintosh™, debe connectar el adaptador especial para Mac a uno de los extremos del cable de señal de monitor.

11

#### Conecte ao PC

- a Desligue o computador e desconecte o cabo de força da tomada.
- **b** Conecte o cabo de sinal do monitor ao conector de vídeo que se encontra na parte traseira do computador.
- Conecte os cabos de força do computador e do monitor à tomada mais próxima.
- Ligue o computador e o monitor. Se o monitor mostrar alguma imagem, a instalação está completa.



- a Turn off your computer and unplug its power cable.
- **b** Connect the monitor signal cable to the video connector on the back of your computer.
- Plug the power cord of your computer and your monitor into a neuroy value.
   Turn on your computer and monitor. If the monitor displays an image, installation is complete.

#### Conéctese al PC


- Apague la computadora y desenchufe el cable de alimentación.
- **6** Conecte el cable de señal del monitor al conector de video situado en la parte trasera de su computadora.
- Conecte el cable de corriente de su ordenador y de su monitor a la toma de corriente más proxima.
- d Encienda su ordenador y su monitor. Si el monitor muestra una imagem, la instalación se habrá completado.


#### Removendo a base Remove the base Desmontaje de la base

- Condições Procedimento padrão de montagem VESA
  - Substituição de base opcional
- Condition For VESA standard mounting applications
  - For optional bases replacement
- Requisitos Aplicaciones de montaje estándar VESA
  - Recambio de base opcional



2






Remova a tampa traseira.

Remove the back cover.

Retire la cubierta posterior.



Este monitor aceita um dispositivo de montagem 100mm x 100mm padrão VESA.

This monitor accepts a 100mm x 100mm VESA-Compliant mounting interface.

Este monitor admite un dispositivo de monaje de 100mm x 100mm conforme al estándar VESA.

15

#### Primeiros passos

#### Utilização do arquivo de informações (.inf) para Windows 95/98/2000/Me/XP ou posterior.

Os monitores Philips possuem recurso VESA DDC2B para suportar o recurso Plug & Play para windows 95/98/2000/Me/XP. Para habilitar seu monitor, abra a caixa de diálogo "Monitor" no Windows 95/98/2000/Me/XP e ative o recurso Plug & Play e instale o arquivo de informação (.inf). O procedimento de instalação baseado em Windows 95 OEM Release 2, 98, Me, Xp e 2000 é mostrado a seguir:

#### Para Windows 95

- Inicie o Windows'95.
- Clique em "Start", selecione "Settings" e depois clique em "Control Panel".

- Dê um duplo clique no icone "Display".

  Selectione "Settings" e depois clique em "Advanced...".

  Selectione "Settings" e depois clique em "Advanced...".

  Selectione "Monitor", escolha "Change...", em seguida clique em "Have Disck..."

  Clique em "Browse...", em seguida selectione o drive do disco (Unidade CD-ROM) e clique em "OK".

  Clique em "OK" e selectione o modelo de seu monitor. Clique em "OK" novamente. 6.
- 8. Clique em "Close"

#### Para Windows 98

- I. Inicie o Windows'98.

- Inicie o Windows 98.
  Clique em "Start", selecione "Settings" e depois clique em "Control Panel".
  Dê um duplo clique no icone "Display".
  Selecione "Settings" e depois clique em "Advanced...".
  Selecione "Monitor", escolha "Change...", em seguida clique em "Next..."
  Selecione "Display a list of all the drivers in specific location", para escolher o controlador que desejar. Em seguida clique em "Next" e depois em "Have Disck..." Clique em "Browse...", em seguida selecione o drive do disco (Unidade CD-ROM) e clique
- em "OK".
- em OK . . Clique em "OK", selecione o modelo de seu monitor e clique em "Next". Clique em "Finish", em seguida clique em "Close".

- Inicie o Windows Me.

- Inicie o Windows Me.
  Clique em "Start", selecione "Settings" e depois clique em "Control Panel".

  Dè um duplo clique no icone "Display".
  Selecione "Settings" e depois clique em "Advanced...".
  Selecione "Stettings" e depois clique em "Advanced...".
  Selecione "Specify the location of the driver (advanced)" em seguida clique em "Next."
  Selecione "Display a list of all the drivers in specifc location", para escolher o controlador que desejar. Em seguida clique em "Next."
  Clique em "Browse...", em seguida selecione o drive do disco (Unidade CD-ROM) e clique
- em "OK".
- 9. Clique em "OK", selecione o modelo de seu monitor e clique em "Next".

  10. Clique em "Finish", em seguida clique em "Close".

- Inicie o Windows 2000.
- Clique em "Start", selecione "Settings" e depois clique em "Control Panel". Dê um duplo clique no ícone "Display". Selecione "Settings" e depois clique em "Advanced...".

- Selecione "Monitor
  - Se "Properties" estiver inativo, significa que seu monitor já está configurado. Pare a instalação.
- "Se "Properties" estiver ativo, clique nele e siga os passos seguintes.

  Selecione "Driver" e clique em "Update Driver", em seguida clique em "Next".

  Selecione "Display a list of the know drivers for this device so that I can choose a specific
- driver". Em seguida clique em "Next" e depois em "Have Disck..."
  Clique em "Browse...", em seguida selecione o drive do disco (Unidade CD-ROM) e clique
- em "OK".
- 9. Clique em "Open" e em seguida em "OK".

  10. Selecione o modelo de seu monitor e clique em "Next" e em seguida em "Next"
- 11. Clique em "Finish", em seguida clique em "Close".

Se aparecer a janela "Digital Signature Not Found", clique em "Yes".

#### Para Windows XP


- Inicie o Windows XP
- Clique em "Start", selecione "Settings" e depois clique em "Control Panel".
- Selecione "Printers and Other Hardware"
- Clique na opção "Display".
  Selecione "Settings" e depois clique em "Advanced...".
  Selecione "Monitor".
- - Se "Properties" estiver inativo, significa que seu monitor já está configurado. Pare a instalação.

- Instalação.
   Se "Properties" estiver ativo, clique nele e siga os passos seguintes.
  Selecione "Driver" e clique em "Update Driver".
  Selecione "Instal from a list or specific location [advanced]" em seguida clique em "Next".
  Selecione "Don't Search. I will chose the driver to install" em seguida clique em "Next".
  Clique em "Have Disck", em seguida clique em "Browse" e selecione o drive do disco (Unidade CD-ROM). Clique em "Open" e em seguida em "OK".
- Selecione o modelo de seu monitor e clique em "Next".
- Se aparecer a mensagem "has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP", selectione "Continue Anyway".

  Clique em "Finish", em seguida clique em "Close".
- Clique em "OK" e depois em "OK" novamente para fechar a caixa de diálogo "Display Properties'

Se sua versão de Windows 95/98/2000/Me/XP for diferente, ou se precisar de informações mais detalhadas sobre a intalação, consulte o manual de uso do Windows 95/98/2000/Me/XP.

#### Referências rápidas do menu OSD e teclas do painel de controle





Para ligar (ON) ou desligar (OFF) o monitor. (l)

<u>(</u>

Para ajustar o OSD (menus no monitor) Para ajustar o OSD (menus no monitor)

OK) Para acessar o menu OSD.

# Referência rápida do menu OSD menu OSD não é o mesmo para todos os modelos) MAIN CONTROLS USE 1024×768 FOR BEST RESULT



- P: O que fazer se você se perde na estrutura de opções do OSD?
- R: Pressione 
  para voltar ao menu principal do OSD. Selecione 
  "RESET TO FACTORY SETTING" 
  (Retornar à configuração de fábrica) no menu principal para a restabelecer todas as configurações

# 19

## Otimizando o desempenho

- Para obter o melhor desempenho do seu monitor, certifique-se de que ele esteja configurado para 1024 x 768 @ 60Hz (para 14"/15") ou 1280 x 1024, 60Hz (para 17"/18").
- Nota: Para verificar qual resolução seu monitor está usando, clique uma vez em "OK" e selecione "Product Information". O modo de visualização aparecerá em "RESOLUTION".
- O programa Flat Panel Adjust (FP Adjust), incluso no CD ROM, também pode ser instalado para um melhor desempenho de seu monitor. Intruções passo-apasso são fornecidas para guiá-lo no processo de instalação.

## Resolução de problemas

#### O que fazer quando o monitor não funciona.

- Verifique se o cabo de força está corretamente ligado à tomada
- Certifique-se de que o botão "Power," na parte frontal do monitor, esteja na posição
- Verifique se o cabo de sinal está corretamente conectado ao computador
- Certifique-se de que o cabo de sinal não está com os pinos dobrados.
  Se a imagem está distorcida ou não há imagem, verifique se a resolução de vídeo (do computador) está configurada para 1024 x 768 @ 60Hz, em modo Não Entrelaçado.

Para obter informações sobre como resolver problemas, consulte a seção Segurança e Resolução de Problemas no Manual Eletrônico do Usuário.

Para dividas sobre a Garantia, consulte o Manual Eletrônico do Usuário que contém informações mais detalhadas. OU, LIGUE PARA O CENTRO DE INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR - 0800 701 02 03 (LIGAÇÃO GRATUITA).

#### Precauções de segurança e manutenção

- Retire o cabo do monitor da tomada se você não for utilizá-lo por um longo período de tempo.
- Retire o cabo da tomada antes de limpar o monitor. Limpe com um pano levemente úmido. Para limpar a tela com um pano seco, basta que o monito esteja desligado. Entretanto, nunca use álcool ou líquidos a base de amônia.
- Se o monitor não funcionar corretamente depois de seguir as instruções deste manual, consulte o serviço técnico.
- A tampa traseira do gabinete deve ser removida apenas por técnicos qualificados.
- Mantenha o monitor distante de raios solares diretos, estufas ou outras
- A parte superior do monitor não é uma estante. Não coloque objetos que possam cair pelos orifícios de ventilação ou impedir o correto resfriamento dos componentes eletrônicos.
- Mantenha o monitor seco. Para evitar choque elétrico, não exponha o monitor a chuva ou umidade excessiva.
- Mantenha o monitor distante de objetos magnéticos como alto-falantes, impressoras, motores elétricos e transformadores.
- Quando posicionar o monitor, tenha certeza que os cabos estão facilmente acessíveis.
- Não bloqueie os orifícios de ventilação do monitor.
- IMPORTANTE: Procure sempre evitar uma proteção de tela. Se uma imagem de alto contraste permanecer imóvel por um período prolongado de tempo, pode deixar "impressa" na tela uma imagem "fantasma". Trata-se de um fenômeno conhecido, inerente à tecnologia LCD. Na maioria das vezes, esta imagem irá desaparecer gradualmente depois que o monitor for desligado. Os sintomas de persistência da imagem são irreparáveis e não estão cobertos pela garantia.

#### Outras informações de segurança e regulamentação

Por favor note que todos os detalhes das seguintes informações podem ser encontrados no CD-ROM, no seguinte diretório ../safety/regs/regs.htm



Como parceiro da ENERGY STAR®, a PHILIPS determinou que esse produto atende os padrões da ENERGY STAR® para eficiência da energia.

Esse monitor é equipado com uma função para economia de energia que suporta a norma VESA Display Power Management Signaling (DPMS). Isso significa que o monitor deve ser conectado a um computador que suporte VESA DPMS para cumprir os requisitos da especificação NUTEK 803299/94. Configurações de tempo são feitas pelo sistema através de software.



Parabéns! Você acaba de comprar um produto aprovado e homologado pela TCO'99! Sua escolha proporcionou a você um produto desenvolvido para uso profissional. Sua compra também contribuiu para a redução da carga no ambiente e o futuro desenvolvimento de produtos eletrônicos ambientalmente

#### **FCC**

#### (Federal Communications Commission Declaration) Este aparelho atende ao item 15 da norma FCC. A operação é sujeita às duas condições a seguir:

(I) Este aparelho não deve causar interferência nociva. e

(2) Este aparelho deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar operações indesejadas.

Este aparelho digital classe B está de acordo com a norma ICES-003 do Canadá.



#### Informações adicionais de regulamentação podem ser encontradas no CD

- · AllTCO'99 information
- Energy Star Declaration
- Federal Communications
- Commission (FCC) notice (U.S. only) Commission Federale de la Communication (FCC Declaration)
- EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)
- · VCCI Class 2 Notice (Japan Only)
- MOC Notice (South Korea Only) · Polish Center for Testing and
- certification Notice
- North Europe Information
- BCIQ Notice (Taiwan Only)
- Ergonomie Hinwei (nur Deutschland)Philips End-of-Life Disposal

23

#### **CERTIFICADO DE GARANTIA INTERNACIONAL**

ESTE APARELHO É GARANTIDO PELA PHILIPS DA AMAZÔNIA. INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA, POR UM PERÍODO SUPERIOR AO ESTABELECIDO POR LEI. PORÉM, PARA QUE A GARANTIA TENHA VALIDADE, É IMPRESCINDÍVEL

- QUE, ALÉM DESTE CERTIFICADO, SEJA APRESENTADA A NOTA FISICAL DE COMPRA DO PRODUTO.

  1) A PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LIDA ASSEGURA AO PROPRIETÁRIO CONSUMIDOR
  DESTE APRELHO A GARANTIA DE 1095 DIAS (90 DIAS LEGAL MAIS 1005 ADICIONAL CONTADOS
  A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO, CONFORME EXPRESSO NA NOTA FISCAL DE
- COMPRA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE CERTIFICADO. ESTA GARANTIA PERDERÁ SUA VALIDADE SE: A) O DEFEITO APRESENTADO FOR OCASIONADO POR USO INDEVIDO OU EM DESACORDO COM O SEU MANUAL DE INSTRUÇÕES.
  - B) O PRODUTO FOR ALTERADO, VIOLADO OU CONSERTADO POR PESSOA NÃO AUTORIZADA PELA
  - PHILIPS.

    C) O PRODUTO FOR LIGADO A FONTE DE ENERGIA (REDE ELÉTRICA, PILHAS, BATERIA, ETC.) DE CARACTERÍSTICAS DIFERENTES DAS RECOMENDADAS NO MANUAL DE INSTRUÇÕES E/OU NO
  - D) O NÚMERO DE SÉRIE QUE IDENTIFICA O PRODUTO ESTIVER DE ALGUMA FORMA ADULTERADO OU RASURADO.
    ESTÃO EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA DEFEITOS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DO MANUAL
- ESTAD EXCLUIDOS DESTA GARANITA DEFETIOS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DO MANDAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO, DE CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR, BEM COMO AQUELES CAUSADOS POR AGENTES DA NATUREZA E ACIDENTES.

  EXCLUEM-SE (GUALMENTE DESTA GARANTIA OS DEFETIOS DECORRENTES DO USO DOS PRODUTOS EM SERVIÇOS NÃO DOMÉSTICO/ RESIDENCIAL REGULAR OU EM DESACORDO COM O USO RECOMENDADO. NOS MUNICÍPIOS ONDE NÃO EXISTA OFICINA AUTORIZADA DE SERVIÇO PHILIPS, AS DESPESAS DE TRANSPORTE DO APARELHO E/ OU DO TÉCNICO AUTORIZADO CORREM POR CONTA DO SR. CONSUMIDOR REGULERNITE DO SERVIÇO. ESTE PRODUTO TEM CARRANTA INTERNACIONAL O SERVIÇO TÉCNICO (DURANTE OL) APÓS A

- CONSOUNIDOR NEUDERENTE DU SERVIÇO.
  ESTE PRODUTO TEM **GRADATIA INTERNACIONAL** O SERVIÇO TÉCNICO (DURANTE OU APÓS A GARANTIA) É DISPONÍVEL EM TODOS OS PAÍSES ONDE ESTE PRODUTO É OFICIALMENTE DISTRIBUÍDO PELA PHILIPS. NOS PAÍSES ONDE A PHILIPS NÃO DISTRIBUI ESTE PRODUTO, O SERVIÇO TÉCNICO DA PHILIPS LOCAL PODERÁ PRESTAT TAL SERVIÇO, CONTUDO PODERÁ OCORRER ALGUM ATRASO NO PRAZO DE ATENDIMENTO SE A DEVIDA PEÇÁ DE REPOSIÇÃO E O MANUAL TÉCNICO NÃO FOREM PRONTAMENTE DISPONÍVELO. PRONTAMENTE DISPONÍVEIS
- THOMANIALITÉ DISTONIVELS.

  A GARANTIA NÃO SERÁ VÁLIDA SE O PRODUTO NECESSITAR DE MODIFICAÇÕES OU ADAPTAÇÕES PARA HABILITÁ-LO A OPERAR EM QUALQUER OUTRO PAÍS QUE NÃO AQUELE PARA O QUAL FOI DESIGNADO, FABRICADO, APROVADO E/ OU AUTORIZADO, OU TER SOFRIDO QUALQUER DANO DECORRENTE DESTE TIPO DE MODIFICAÇÃO.

Dentro do Brasil, para informações adicionais sobre o produto ou para eventual Denico de Diasi, para montagos acuaciónias soute e producto a para e ventual necessidade de utilização da rede de oficinas autorizadas, ligue para o Centro de Informações ao Consumidor, tel. 0800 701 02 03 (discagem direta gratuita) ou escreva para

Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1400 - 14º andar CEP 04571-000 - Brooklin Novo - São Paulo - SP

ou envie um e-mail para: cic@philips.com.br Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 20:00 h; aos sábados das 08:00 às 13:00 h.

Para atendimento fora do Brasil contate a Philips local ou a: Philips Consumer Service 5651 CD Eindhover



OS DADOS DESTE MANUAL ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

#### **CONECTANDO O MONITOR NO PC**

Siga estes passos para conectar seu Monitor LCD no PC.

1. Coloque o aparelho com o lado inferior do painel para cima e levante a base como mostra a figura abaixo.



2. Segure a base como mostra a figura abaixo.




3. Empurre a base até a posição onde se possa remover a tampa traseira



 Coloque o cabo de força através do furo e plugue no monitor firmemente




 Conecte o microfone e os cabos de áudio na traseira da base e verifique se todos estão bem conectados.



 Se você usa um Macintosh, é necessário conectar o adaptador especial no final do cabo do monitor.




7. Puxe o corpo do monitor para cima.



- 8. Conectando ao PC
- 1) Desligue o computador e o cabo de força.
- 2) Conecte o cabo de vídeo.
- 3) Conecte o cabo de força do computador e do monitor em uma tomada próxima
- Ligue o computador e o monitor. Se aparecer a imagem a instalação estará completa.

# DIAGRAMA DE LIGAÇÕES




# INSTRUÇÕES MECÂNICAS


#### Geral

Para ser possível a realização de medidas e reparos nas placas de circuito, coloque uma proteção macia embaixo para evitar danos a superfície do LCD.


- 1. Remova a moldura
  - a) mova o botão localizado embaixo do monitor e a moldura ao mesmo tempo.
  - b) repita o passo acima para o outro lado.




2. Remova a frente da moldura do monitor.




3. Retire a película dos dois lados da tampa protetora.



4. Monte a tampa protetora primeiramente alinhando seu grampo na linha da guia acima do painel de controle (A), então pressione (B).



 Empurre para baixo a tampa protetora para montá-la seguramente.



1. Remova a parte frontal da moldura Segure nos lados da parte frontal da moldura e empurre para baixo.



2. Remova o Painel de Controle

Passo 1: remova os 7 pinos do conector (1712)

Passo 2: solte os 2 parafusos



3. Remova a tampa traseira Passo 1: solte os 4 parafusos, veja fig. 3.




Fig. 3

Passo 2: Retire o painel LG-frame então gire-o para encontrar o painel Scaler, o painel Power e o painel Inversor, veja fig. 4.



Fig. 4

Passo 3: Remova os paineis Scaler e Power, remova os 4 parafusos, veja fig. 5



Fig. 5



Fig. 6




Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9

## Instruções Elétricas

#### Geral

Ao ajustar os valores elétricos, em muitos casos um sinal de vídeo deve ser aplicado ao monitor. Como fonte de sinal de vídeo, é utilizado um computador com:

- Placa de Interface ATI VGA 1024V6-1.04/PH BETA4
- PGA 1024. Mach 8
- PGA 1280, Mach 32
- ATI GPT-1600, Mach 64 (até 107kHz)

Os padrões de sinal são selecionados do pacote "software de teste de serviço", veja guia do usuário (ATI1024), (PGA 1280) ou (GPT-1600).

#### 1. Com placa VGA normal:

Se não estiver usando uma placa ATI durante reparo ou ajuste, o técnico de serviço também pode usar este software de teste de serviço adaptado com uma placa VGA normal e usando modo padrão 640 x 480, 31.5kHz (unicamente) como fonte de sinal.

#### 2. Medição AC/DC

As medições das formas de onda AC e DC é baseada no modo de resolução1024 x 768 48kHz/60 Hz com padrão de teste "escala cinza 32", alimentação 110V AC.

#### **Pontos Gerais**

- Durante todos os ajustes, forneça uma tensão AC livre de distorções através de um transformador isolador com impedância interna baixa.
- Todas as medições mencionadas são realizados daqui por diante em uma tensão de (90 -132 VAC para versão USA, 195 - 264 VAC para versão Européia, ou 90 - 264 VAC para modelo com fonte de alimentação "full range", a menos que indicado em contrário.
- 3. Todas as tensões devem ser medidas ou aplicadas com relação

#### Nota: Não use o dissipador como terra.

- 4. O teste deve ser feito com um aparelho completo incluindo painel LCD em sala com temperaura de +/- 25°.
- Todos os valores mencionados nesta instrução de teste são unicamente aplicados a instrumentos bem alinhados, com sinal correto.
- Os símbolos (B) e (S) localizados abaixo da instrução de teste denota:
  - (B): inspeção 100% realizada na linha do conjunto
  - (S): teste realizado pela amostragem
- O balanço de branco (temperatura cor), tem que ser testado em um quarto iluminado.
- 8. O ciclo de ligar/desligar a alimentação é permitido, todavia deve ser evitado dentro de 6 segundos.

#### Sinal de Entrada

1. Tipo de sinal

Vídeo: 0.7 Vpp linear, polaridade positiva

Sincronismo: nível TTL, separado, polaridade positiva ou negativa Fonte de Sinal: Gerador de teste padrão.

Modo entrada de sinal
 modos de pré-ajuste

#### Resolução de vídeo - ajuste de fábrica

Dot rate (MHz)	H.freq (KHz)	Mode	Resolution	V.freq (Hz)
25.175	31.469	IBM VGA 10h	640 * 350	70.087
28.322	31.469	IBM VGA 3h	720 * 400	70.087
25.175	31.469	IBM VGA 12h	640 * 480	59.940
30.240	35.000	MACINTOSH	640 * 480	66.667
31.500	37.861	VESA	640 * 480	72.809
31.500	37.500	VESA	640 * 480	75.000
36.000	35.156	VESA	800 * 600	56.250
40.000	37.879	VESA	800 * 600	60.317
50.000	48.077	VESA	800 * 600	72.188
49.500	46.875	VESA	800 * 600	75.000
57.300	49.700	MACINTOSH	832 * 624	75.000
65.000	48.363	VESA	1024 * 768	60.004
75.000	56.476	VESA	1024 * 768	70.069
78.750	60.023	VESA	1024 * 768	75.029

#### 3. Adaptador AC

- Entrada de AC I/P em 90VAC, e saída DC com carga de 3.8 Amp. A tensão de saída DC é 12 ±0.5 VDC.
- 2. O ajuste não é realizado.

#### 4. Ajuste de Display

Verifique sinal de entrada
 No modo de fábrica, use nível 64 de cinza e aparelho R,G,B para ganho secundário de 100%.

#### 2. Teste de qualidade do Display

Use modo sincronismo como descrito em Sinal de Entrada, e use o padrão POPO (pixel on pixel off) para ajustar o o clock até desaparecer as listras e ajuste a fase até limpar a imagem. Verifique todos os 14 modos de pré-ajuste.

#### 3. Verificação do Branco-D (B)

Aplique um sinal 48kHz/60Hz com padrão de branco, ajuste o brilho em 100%, contraste em 50%. Ajuste o R,G,B sub\_gain, para o centro da tela, a cromaticidade 1931 do CIE (X,Y) coordenadas será:

	9300 K	6500 K
x (center)	0.281 0.005	0.312 0.005
y (center)	0.311 0.005	0.338 0.005

Use Minolta CA-110 para verificar coordenadas de cor e luminosidade. Luminosidade; 250Nits (painel LG) no centro da tela.

4. Verifique a interface digital

Ajuste o tempo de atraso para 6 nsec.


Verifique nível de cinza 64 cor (condição de cor & ruído).

#### Ajuste do Modo de Fábrica


Entrando no Menu Ajuste de Fábrica:

Pressione os botões 


8 em então ligue o monitor, libere os botões após aparecer a figura. Pressione o botão para aparecer o menu OSD do modo de fábrica como mostrado abaixo.



Use para selecionar o ajuste de fábrica indicado (por exemplo: HUDSON 150P V1.56D 01-03-09 que esta na entrada do menu ajuste de fábrica, pressione para acessá-lo. A janela mostrará como, abaixo.



Use (a) ou (7) para selecionar SUB-CON, 9300K RGB, e etc.
Use (4) ou (b) para decrescimo ou acrescimo do valor em cada item
AUTO: ajuste sub-brilho e sub-contraste automaticamente.



Ajuste de Contraste (sub-contraste). Use este item do menu para ajustar o ganho de contraste em escalas pré-amp de 0 a 255.

9300K R G B 6500K R G B


Ajuste ganho de temperatura de cor. Use este itens do menu para ajustar os ganhos RGB em pré-amp para diferentes temperaturas de cor, escalas de 0 a 255.

#### OFFSET R G B

Ajuste Sub-brilho. Use este item do menu para ajustar o nível de brilho (nível DC) em escala pré-amp de 0 a 255.

(PS: a função R G B offset pode ser usada na redução ou eliminação de ruído quando a resolução do sinal de vídeo for 1024 x 768 vertical 60Hz. Aumente ou diminua ligeiramente o valor até que o ruído desapareça completamente).

#### PAINEL FRONTAL DO MONITOR



### **EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REQUERIDOS**

Todos os aparelhos que entrarem para consertos devem passar pelos testes de segurança de fábrica. Os testes exigidos são o de HI-POT e o de continuidade do terra.

#### Instrução do Teste de HI-POT

- Requerimentos da aplicação.
- 1.1 Todos os produtos ligados à rede elétrica devem passar pelo teste de HI-POT como descrito nesta Instrução.
- 1.2 Este teste deve ser feito novamente após o gabinete ser fechado após o reparo, inspeção ou modificação do produto.

#### 2. Método de Teste

- 2.1 Condições de conexão
- 2.1.1 O teste especificado deve ser aplicado entre os pinos do plug do cabo de força e qualquer peça de metal acessível no produto.
- 2.1.2 Antes de realizar o teste, conexões confiáveis de condutores, devem ser asseguradas e depois mantidas durante todo o período de teste.
- 2.1.3 A chave power deve estar na posição ligada.

#### 2.2 Requerimentos do teste

Todos os produtos devem ser testados no HI-POT e continuidade de terra como mostrado a seguir:

Condição	Teste Hi-Pot para produtos onde a faixa de tensão é completa ou 220V AC	Teste Hi-Pot para produtos onde a faixa de tensão é apenas 110V AC	Requerimentos para o teste de continuidade de terra.
Tensão de teste	2820VDC (2000VAC)	1700VDC (1200VAC)	Teste de corrente: 25A, AC Tempo de teste:
Tempo de teste (min.)	3 segundos	1 segundo	3 segundos (min.) Resistência
Corrente (Teste)	limitação Máx. 100 uA limitação Mín. 0,1 uA	5 mA	requirida: <=0.09+R ohm, R é a resistência do cabo de força.
Tempo de subida	ajuste para 2 segundos		

- 2.2.1 O teste com tensão AC é só para a produção, os Serviços Autorizados usam a tensão DC.
- 2.2.2 A duração mínina do teste para o controle de qualidade deve ser de 1 minuto. Sem breakdown.
- 2.2.3 A tensão de teste deve ser mantida dentro da tolerância de + 5%.
- 2.2.4 A lâmina de terra ou pino do plug do cabo de força deve ligado com peças de metal acessíveis.

#### 3. Equipamento e conexões

3.1. Equipamentos

Por exemplo:

- ChenHwa 9032 PROGRAMMABLE AUTO SAFETY TESTER
- ChenHwa 510B Digital Grounding Continuity Tester
- ChenHwa 901 (AC Hi-pot test), 902 (AC, DC Hi-pot test)

#### 3.2. Conexão

\* Ligue a chave power do monitor antes de fazer os testes de HI-POT e continuidade de terra.



#### 4. Gravação

Os registros dos testes de Hi-pot e continuidade de terra devem ser mantidos por um período de 10 anos

# **INSTRUÇÕES DDC**

#### 1. Geral

#### Re-programação de Dados do DDC

No caso da EEPROM principal, que armazena todos os valores de fábrica, ser substituída devido a um defeito, o monitor reparado deve ter os números seriais reprogramados.

Quando o defeito é no painel principal, a EEPROM principal antiga deve ser colocada no novo painel, neste caso não há necessidade de reprogramação.

#### Informação Adicional

Informação Adicional sobre DDC (Canal de Exibição de Dados) pode ser obtido da Associação de Padrões de Eletrônica de Vídeo (VESA).

Informações de (EDID) Dados de Identificação de Display Exten dido, pode ser também obtidas da VESA.

Estrutura do DDC EDID

Para interface analógica: Versão Padrão 3.0

Versão Estrutura 1.2

Para interface digital: Versão Padrão 3.0

Versão Estrutura 1.3

#### 2. Equipamentos e Sistemas requeridos

- 1. Um computador pessoal i486 (ou superior) ou compatível.
- 2. Sistema operacional Microsoft Windows 95/98
- 3. Programa EDID301.EXE como mostrado na fig. 1.
- 4. Kits de ajuste do A/D como mostrado na fig.2



O kit contém: a) Caixa de ajuste x1


- b) Cabo de Impressora x1
- c) Cabo d-sub x1
- d) Cabo DVI-D para D-Sub x1

**Nota:** O EDID301.EXE (Versão 1.58) é um programa baseado em windows, que não pode ser executado em MS-DOS.




Fig. 3

Cabo (DVI-D) para (D\_sub)




Nota: O ajuste da caixa já possui um soquete de baterias configu rado para usar baterias (9V) como fonte. Puxe o soquete para remover 4 parafusos na traseira da caixa. Por favor, não esqueça de remover as baterias depois da programação. A energia da bateria pode alimentar os circuitos por um período curto de tempo.



Kit de ajuste A/D- Conexão Digital


#### Configuração dos Pinos

#### Conector 15 pinos D-Sub



Nº Pino	Função	Nº Pino	Função
1	Entrada vídeo vermelho	9	+5V
2	Entrada vídeo verde	10	Terra
3	Entrada vídeo azul	11	Terra
4	Terra	12	Linha Data serial (SDA)
5	Sem conexão	13	Sincronismo horizontal
6	Terra vídeo vermelho	14	Sinc. Vert.(VCLK p/ DDC)
7	Terra vídeo verde	15	Linha Data clock (SCL)
8	Terra vídeo azul		

#### B. Conector DVI-D



Nº Pino	Função	Nº Pino	Função
1	TMDS Data 2-	13	Dado 3+ TMDS
2	TMDS Data 2+	14	+5V
3	TMDS Data 2/4 Blind.	15	Terra (+5V)
4	TMDS Data 4-	16	Detector de "Hot Plug"
5	TMDS Data 4+	17	TMDS Data 0-
6	DDC Clock	18	TMDS Data 0+
7	DDC Data	19	TMDS 0/5 Blindado
8	Sem conexão	20	TMDS Data 5-
9	TMDS Data 1-	21	TMDS Data 5+
10	TMDS Data 1+	22	TMDS Clock Blindado
11	TMDS Data 1/3 Blind.	23	TMDS Clock+
12	TMDS Data 3-	24	TMDS Clock-

#### 4. Configuração e Procedimento

Há três Cl's que tem número de série no painel de circuito Cl Analog DDC (7202), Cl Digital DDC (7201) e EEPROM principal (7362) que armazena todos os ajustes de fábrica. As seções seguintes descrevem a conexão e o procedimento para aplicação do software DDC. A EEPROM principal pode ser reprogramada utilizando-se a função "Factory memory data write" no programa DDC (EDID301.EXE).


#### Inicialize caixa de ajuste

Para evitar que o monitor entre no modo de economia de energia, devido ao corte do sincronismo através da caixa de ajuste, é necessário iniciar a caixa de ajustes antes de reprogramar os dados DDC. Os seguintes passos mostram os procedimentos e a conexão.

Passo1: Alimente a caixa de ajustes com uma fonte DC de  $8 \sim 12V$  ligando um cabo de força DC ou usando baterias.

Passo 2: Conecte o cabo da impressora e o cabo de vídeo do monitor como na fig. A.

Passo 3: Instalação do EDID301.EXE



Nota: O adaptador DVI para D-Sub pode ser removido com o cartão gráfico do PC e um conector interface DVI-I.

#### Reprogramação do DDC IC

Passo 1: Depois de inicializar a caixa de ajuste, conecte todos os cabos à caixa como mostra a fig. 3.

Passo 2: Pressione e segure os botões e e então ligue o

Passo 3: Siga os passos das instruções de reprogramação DDC para iniciar a reprogramação.




Fig. 3

#### 5. Instruções para reprogramação de DDC

#### Início da programação em DDC

Inície o Microsoft Windows

- Insira o disco contendo o programa EDID301.EXE no drive de disquete
- 2. Clique Start, escolha Run no menu Windows 95/98.



 No sub-menu digite a letra do seu drive de disquete seguido por EDID301 (por exemplo, A:\EDID301.exe), como mostrado na fig.5.





Fig. 5

4. Clique o botão OK. O menu principal será mostrado (fig.6).



Nota: Se a conexão é imprópria, você verá a seguinte mensagem de erro antes de entrar no menu principal. Enquanto isso, a função (Read EDID) estará desabilitada. Por favor assegurese que todos os cabos estão conectados e fixados corretamente e que o procedimento tenha sido realizado apropriadamente.



#### Carregando dados DDC do monitor

- Clique o ícone na barra de ferramentas para entrar em "Configuration Setup" como mostra a fig. 7.
- 2. Selecione DDC2B como o canal de comunicação.
- Dados da memória de fábrica permitem escrever as funções e preencher os endereços na página F0 para o bloco.
- 4. Desabilite a função Software DDC
- 5. Clique botão OK para confirmar sua seleção.

Nota: A função de escrita de dados de fábrica na memória permite que o EDID301 reescreva os números de série nas memórias DDC e na EEPROM para certificar que o número de série em ambas é o mesmo. Você pode confirmar a função verificando o número de série do produto no menu OSD após reinicializar o monitor.





Fig. 7

 Clique no ícone para ler os dados DDC EDID do monitor. Os códigos EDID serão mostrados na tela como a seguir. Os códigos EDID variam com o modelo. A barra de status irá indicar de 00% à 100% enquanto realiza a leitura.



#### Nota:

Durante o carregamento , o EDID301 verificará os dados de EDID que carregou do monitor antes de prosseguir com outra função, uma vez que a estrutura dos dados do EDID não podem ser reconhecidos, aparecerá a seguinte mensagem de erro na tela (fig. 8). Por favor confirme os seguintes passos para evitar esta mensagem.

- 1. O estrutura do dado do EDID estava incorreta.
- 2. O dado DDC IC que você esta tentando carregar está vazio.
- 3. Canal de comunicação configurado errado no Windows.
- 4. Cabos soltos ou mau contato na conexão.



Fig. 8

#### Modificando dados DDC (número serial)

- 1. Clique o ícone III na barra de ferramentas.
- 2. Clique sont o passo 7 de 9 aparece.
- 3. Digite o novo número Serial (por exemplo TY00 0105000001)
- Clique Not o último passo aparecerá, então clique Fresh
  para sair da janela



#### Escrevendo dados DDC para o monitor

- Clique o ícone a na barra de ferramentas para escrever dados DDC.
- Clique para confirmação.

#### Salvando dados DDC como um arquivo

As vezes, você pode necessitar salvar dados DDC como arquivo texto para usá-los em outro chip. Para salvar dados DDC, siga os passos abaixo:

- 1. Clique o ícone III na barra de ferramentas e dê um nome ao arquivo. O tipo de arquivo é DDC e pode ser aberto no Word Pad.
- 2. Clique o botão Save



#### Carregando dados DDC do arquivo


- 1. Clique 📴 da barra de ferramentas
- 2. Selecione o arquivo que você quer abrir.
- 3. Clique o botão Open




 Agora você pode reprogramar os dados DDC que carregou do arquivo, por favor confirme se o modelo e o número serial estão corretos e combinam com o monitor no qual você vai escrevê-los.

## Saindo do programa DDC

 Clique o comando arquivo na barra de ferramentas então selecione Exit.



#### Definição do Número Serial



# **DADOS DDC ANALÓGICO**

THE DISPLAY DATA CHANNEL ( $\ensuremath{DDC}$ ) 1/2B CONTENT INCLUDING (FOR CPT ANALOG)					Timing #1 Pixel Clock (MHz) H Active (pixels)		:	65 1024	
Vendor/P	roduct Identification ID Manufacturer Name ID Product Code ID Serial Number Week of Manufacture Year of Manufacture	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	PHL 080D (HEX.) 1E240 (DEC.) 1 2002		H Blanking (pixels) V Active (lines) V Blanking (lines) H Sync Offset (F Potential of the Sync Pulse Width V Sync Offset (F Potential of the Sync Pulse Width	orch) n (pixo	: : (pixe els) (lines	320 768 38 ls):	24 136 3 6
EDID Ver	rsion, Revision Version : Revision :		1 3		H Image Size (mm) V Image Size (mm) H Border (pixels) V Border (lines)	`	: : : :	307 230 0	
Basic Dis	play Parameters/Features Video Input Definition	:	Analog Video Input 0.714V/0.286V (1.00Vpp) without Blank-to-Black Setup Separate Sync Composite Sync Sync on Green no Serration required	Monitor I	Flags  Descriptor #2  Serial Number	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	: 1	Digital Se Negative	Display, No stereo eparate sync. Vertical Sync. Horizontal Sync.
	Maximum H Image Size Maximum V Image Size Display Transfer Charact	erist	: 30 : 23 ic: 2.2		Descriptor #3 Monitor Name		:	PHILIPS	150B
	(gamma) Feature Support (DPMS)		:Standby Suspend Active Off	Monitor I	Descriptor #4  Monitor Range Lim Min. Vt rate Hz Max. Vt rate Hz Min. Horiz. rate kHz	<u>z</u>	: :	56 76 30	
Color Cha	Display Type Preferred Timing Mode aracteristics	:	RGB color display Detailed timing block 1		Max. Horiz. rate kH Max. Supported Pix		:	61 80	
COICI CIII	Red X coordinate Red Y coordinate Green X coordinate Green Y coordinate Blue X coordinate	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	0.627 0.347 0.308 0.556 0.148	Extensio Check su	um	: :		0 00 (HEX.	)
	Blue Y coordinate White X coordinate White Y coordinate	:	0.092 0.316 0.328		**************************************	*****	****	*****	**********
Establish	ed Timings Established Timings I	:	720 x 400 @70Hz (IBM,VGA) 640 x 480 @60Hz (IBM,VGA) 640 x 480 @67Hz (Apple,Mac II) 640 x 480 @72Hz (VESA) 640 x 480 @75Hz (VESA) 800 x 600 @56Hz (VESA)	8: 41 16: 01 24: ea 32: 17 40: 01 48: 01	1:ff 2:ff 3:ff 4:f 9:0c 10:0d 11:08 17:0c 18:01 19:0 25:bd 26:20 27:a 33:51 34:54 35:b 41:01 42:01 43:0 49:01 50:01 51:0	12: 03 20 a0 28 of 36 01 44 01 52	40 1 0:2e 3:58 6:ee 4:01 2:01	3: e2 14 21: 1e 2 29: 4e 3 37: 00 38 45: 01 4 53: 01 5	2: 17 23:78 0: 8e 31:26 3: 01 39:01 6: 01 47:01 4: 64 55:19
	Established Timings II  Manufacturer's timings		800 x 600 @60Hz (VESA) 800 x 600 @72Hz (VESA) 800 x 600 @75Hz (VESA) 832 x 624 @75Hz (Apple,Mac II) 1024 x 768 @60Hz (VESA) 1024 x 768 @70Hz (VESA) 1024 x 768 @75Hz (VESA)	64: 36 72: 00 80: 20 88: 0a 96: 68 104: 35 112: 00	57:40 58: 41 59: 0 65:00 66: 33 67: 6 73:00 74: 00 75: f 81:20 82: 31 83: 0 89:20 90: 00 91: 0 97:69 98: 6c 99: 6 105: 30 106: 4210 113: 38 114: 4c 115	e6 68 f 76: 32 84 00 92 69 10 7: 0a : 1e	3:10 00 4:33 2:00 0:70 108:	69: 00 7 77: 20 78 85: 34 8 93: fc 94 101: 731 : 00 109: 0	0: 00 71:18 0: 54 79: 59 6: 35 87:36 4: 00 95:50 102: 20 103:31 00110: 00 111:fd 8 118: 00 119: 0a
				120: 20	121:20 122: 2012:	3: 20	124	:20 125: 2	20126: 00 127:00


27


# **DADOS DDC ANALÓGICO**

THE DISPLAY DATA CHANNEL ( DDC ) 1/2B CONTENT INCLUDING (FOR LG ANALOG)	G Detailed Timing #1 Pixel Clock (MHz) : 65 H Active (pixels) : 1024
Vendor/Product Identification ID Manufacturer Name : PHL ID Product Code : 080D (HEX.) ID Serial Number : 1E240 (DEC.) Week of Manufacture : 1 Year of Manufacture : 2002	H Blanking (pixels) : 1024 H Blanking (pixels) : 320 V Active (lines) : 768 V Blanking (lines) : 38 H Sync Offset (F Porch) (pixels): 24 H Sync Pulse Width (pixels) : 136 V Sync Offset (F Porch) (lines) : 3 V Sync Pulse Width (lines) : 6
EDID Version, Revision Version : 1 Revision : 3	H Image Size (mm) : 307 V Image Size (mm) : 230 H Border (pixels) : 0 V Border (lines) : 0
Basic Display Parameters/Features Video Input Definition  : Analog Video Input 0.714V/0.286V (1.00Vpp) without Blank-to-Black Setup Separate Sync Composite Sync Sync on Green no Serration required	Flags : Non-interlaced Normal Display, No stereo Digital Separate sync. Negative Vertical Sync. Negative Horizontal Sync.  Monitor Descriptor #2 Serial Number : TY 123456
Maximum H Image Size : 30 Maximum V Image Size : 23 Display Transfer Characteristic : 2.2 (gamma)	Monitor Descriptor #3 Monitor Name : PHILIPS 150B  Monitor Descriptor #4
Feature Support (DPMS) :Standby Suspend Active Off	Monitor Range Limits  Min. Vt rate Hz : 56  Max. Vt rate Hz : 76  Min. Horiz. rate kHz : 30
Display Type : RGB color display Preferred Timing Mode : Detailed timing block 1	Max. Horiz. rate kHz : 61 Max. Supported Pixel : 80
Color Characteristics Red X coordinate : 0.626	Extension Flag : 0
Red Y coordinate : 0.347 Green X coordinate : 0.308 Green Y coordinate : 0.588	Check sum : AD (HEX.)
Blue X coordinate : 0.146	*****************
Blue Y coordinate : 0.119	EDID data (128 bytes)
White X coordinate : 0.313 White Y coordinate : 0.329	***************************************
Established Timings  Established Timings I : 720 x 400 @70Hz (IBM,VGA 640 x 480 @60Hz (IBM,VGA 640 x 480 @67Hz (Apple,Ma 640 x 480 @72Hz (VESA) 640 x 480 @75Hz (VESA)	ή 16: 01 17:0c 18: 01 19: 03 20:2e 21: 1e 22: 17 23:78
800 x 600 @56Hz (VESA) 800 x 600 @60Hz (VESA) 500 x 600 @72Hz (VESA) 800 x 600 @75Hz (VESA) 800 x 600 @75Hz (VESA) 800 x 624 @75Hz (Apple,Ma 1024 x 768 @60Hz (VESA) 1024 x 768 @75Hz (VESA)	88: 0a 89:20 90: 00 91: 00 92:00 93: fc 94: 00 95:50 96: 68 97:69 98: 6c 99: 69 100:70 101: 73102: 20 103:31
Manufacturer's timings : Unused	104: 35 105: 30 106: 42107: 0a 108: 00 109: 00110: 00 111: fd 112: 00 113: 38 114: 4c 115: 1e 116: 3d 117: 08 118: 00 119: 0a 120: 20 121: 20 122: 20123: 20 124: 20 125: 20126: 00 127: ad


## **TROUBLESHOOTING**


# Diagrama em Blocos







20












## (Opcional)



ANOTAÇÕES:	




# ESQUEMA ELÉTRICO & GUIA DE PLACA DO PAINEL DE CONTROLE



35


# **GUIA DE PLACA DO PAINEL SCALER**




# GRID BOARD	2321 B2	В	2375 B1	В										
# REF LABEL SIDE	2322 B3	В	2376 B1	В										
#	2323 A2	В	2377 B1	В										
1301 B1 B	2324 B3	В	2324 B3	В	2324 B3	В	2324 B3 2325 B2	B B	2324 B3	В	2324 B3	В	2378 B1 2379 B1	B B
1403 A2 B	2325 B2	В	2325 B2	В	2325 B2	В	2326 B3	В	2325 B2	В	2325 B2	B B	2379 B1 2380 A2	В
1501 B3 B 2201 A1 B	2326 B3	B B	2326 B3	B B	2326 B3	B B	2327 B2	В	2326 B3 2327 B2	B B	2326 B3 2327 B2	В	2381 B1	В
2201 A1 B 2202 A1 B	2327 B2 2328 B3	В	2327 B2 2328 B3	В	2327 B2 2328 B3	В	2328 B3	В	2327 B2 2328 B3	В	2327 B2 2328 B3	В	2382 B2	В
2202 AT B 2203 A1 B	2329 B2	В	2383 B2	В										
2204 A1 B	2330 B3	В	2384 B2	В										
2205 B1 B	2331 A2	В	2385 A2	В										
2206 B1 B	2332 A3	В	2386 A2	В										
2207 B1 B	2333 A2	В	2387 A2	В										
2208 B1 B	2334 A3	В	2388 A2	В										
2209 B1 B	2335 A2	В	2389 B2	В										
2210 B1 B	2336 A3	В	2390 B2	В										
2211 B1 B	2337 A2	В	2391 B2	В										
2212 B1 B	2338 A3	В	2392 B2	В										
2214 A1 B	2339 B2	В	2339 B2	В	2339 B2	В	2339 B2 2340 B2	B B	2339 B2	В	2339 B2	В	2393 B2 2394 B2	B B
2215 A1 B	2340 B2	В	2340 B2	В	2340 B2	В	2340 B2 2341 B2	В	2340 B2 2341 B2	B B	2340 B2 2341 B2	B B	2394 B2 2395 B2	В
2216 A1 B 2217 A1 B	2341 B2	B B	2341 B2 2342 B2	B B	2341 B2 2342 B2	B B	2341 B2 2342 B2	В	2341 B2 2342 B2	В	2341 B2 2342 B2	В	2395 B2 2396 A2	В
2217 A1 B 2218 A1 B	2342 B2 2343 B2	В	2342 B2 2343 B2	В	2342 B2 2343 B2	В	2342 B2	В	2342 B2 2343 B2	В	2342 B2 2343 B2	В	2397 A2	В
2210 A1 B	2343 B2 2344 B2	В	2343 B2 2344 B2	В	2343 B2 2344 B2	В	2344 B2	В	2344 B2	В	2344 B2	В	2398 A2	В
2220 A1 B	2345 B2	В	2399 A2	В										
2221 A1 B	2346 B2	В	2401 A2	В										
2222 A2 B	2347 B2	В	2402 A2	В										
2225 A3 B	2348 B2	В	2403 A2	В										
2226 A1 B	2349 B2	В	2404 A2	В										
2231 A2 B	2350 B2	В	2405 A2	В										
2232 A2 B	2351 B2	В	2406 A1	В										
2301 A1 B	2352 B2	В	2407 A1	В										
2302 A2 B	2353 B2	В	2408 A1	В										
2303 A3 B	2354 B2	В	2409 A2	В										
2304 A2 B	2355 B2	В	2355 B2	В	2355 B2	В	2355 B2 2356 B3	B B	2355 B2	В	2355 B2	В	2410 A2 2411 A2	B B
2305 B1 B 2306 A3 B	2356 B3 2357 B2	B B	2356 B3 2357 B2	B B	2356 B3 2357 B2	B B	2357 B2	В	2356 B3 2357 B2	B B	2356 B3 2357 B2	B B	2501 A3	В
2306 A3 B 2307 B1 B	2357 B2 2358 B3	В	2358 B3	В	2358 B3	В	2358 B3	В	2358 B3	В	2358 B3	В	2502 B3	В
2307 B1 B	2359 B2	В	2502 B3	В										
2309 A1 B	2360 B3	В	2504 B3	В										
2310 A2 B	2361 B2	В	2505 B3	В										
2311 B1 B	2362 B3	В	2506 A2	В										
2312 B1 B	2363 A1	В	2507 A2	В										
2313 A2 B	2364 A1	В	2510 A3	В										
2314 A2 B	2365 B1	В	2511 A2	В										
2315 B2 B	2366 B1	В	2512 A2	В										
2316 B3 B	2367 B1	В	2367 B1	В	2367 B1	В	2367 B1 2368 B1	B B	2367 B1	В	2367 B1	В	2513 A2	B B
2317 B2 B	2368 B1	В	2368 B1	В	2368 B1	B B	2369 A1	В	2368 B1 2369 A1	B B	2368 B1 2369 A1	B B	2514 A2 2515 A2	В
2318 B3 B 2319 B2 B	2369 A1 2370 A1	В	2369 A1 2370 A1	В	2369 A1 2370 A1		2370 A1	В	2370 A1	В	2370 A1	В	2516 A2	В
2319 B2 B 2320 B3 B	2370 AT	B B	2370 AT	B B	2370 A1 2371 B1	B B	2371 B1	В	2370 A1	В	2370 A1	В	2510 A2	В
2321 B2 B	2371 B1	В	2371 B1	В	2371 B1	В	2372 B1	В	2372 B1	В	2372 B1	В	2518 A2	В
2322 B3 B	2373 A1	В	2373 A1	В	2372 D1	В	2373 A1	В	2373 A1	В	2373 A1	В	2519 A2	В
2323 A2 B	2374 B1	В	2520 A1	В										
2324 B3 B													2521 A1	В
2325 B2 B													2522 A1	В
2326 B3 B													2523 A1	В
2327 B2 B													2524 A1	В
2328 B3 B													2525 A1	В
2329 B2 B													2526 A1	В
2330 B3 B													2527 A1	В
2331 A2 B													2528 A1 2529 A1	B B
2332 A3 B													2529 A1 2530 A1	В
2333 A2 B 2334 A3 B													2531 A1	В
2334 A3 B 2335 A2 B													2532 A1	В
2336 A3 B													2533 B3	В
2337 A2 B													2534 A2	В


36

#### **GUIA DE PLACA DO PAINEL SCALER - COMPONENTES**







# **GUIA DE PLACA DO PAINEL POWER**




# GRID BOARD # REF LABEL SIDE #	6110 A3 6111 B1 7061 A1 7101 B2 7102 A2 7104 B3 8051 B3 8052 A2 8102 A1 9014 A3 9023 A3 9024 A2 9025 A2 9028 A1	B # GRID BOARD B #REF LABEL SIDE B # B 2051 B3 A B 2052 B3 A B 2056 B3 A B 2057 B3 A B 2062 A2 A B 2106 B2 A B 2107 B2 A B 2108 B2 A B 2110 B2 A B 2110 B2 A B 2119 B3 A 2119 B3 A 2110 B2 A B 2111 B2 A 2118 B2 A 2119 B3 A 3051 A2 A 3052 B3 A 3053 B3 A 3056 B3 A 3056 B3 A 3056 B3 A 3105 B1 A 3106 B2 A 3110 B1 A 3110 B1 A 3111 B2 A 3112 B1 A 3112 B1 A 3115 B3 A 3124 B2 A 3125 B3 A 3126 B3 A

# **GUIA DE PLACA DO PAINEL POWER - COMPONENTES**







## ESQUEMA ELÉTRICO DO INVERSOR




### ESQUEMA ELÉTRICO PAINEL DE ENTRADA DVI E D- SUB



### **ESQUEMA ELÉTRICO DE CONEXÕES**




## **ESQUEMA ELÉTRICO CPU**







1 V/div AC 50 uS/div





2 V/div AC 0.2 mS/div






6 7401-42


0.5 mS/div

#### **ESQUEMA ELÉTRICO SCALER**




46

#### FORMAS DE ONDA - SCALER



# **VISTA EXPLODIDA**



150S3F 48	
-----------	--

OTAÇÕES:	ANOTAÇÕES:

ITEM	^	CÓDICO	DESCRICÃO	ITEM /	CÓDICO	DESCRIÇÃO
ITEM	<u> </u>	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITEM /	A CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ACESS	SÓRI	ns		2332	2238 867 15339	CAPACITOR CER SMD 33pF 5% 50V
1087		4806 321 17119	CABO DE REDE	2332	2238 867 15339	CAPACITOR CER SMD 33pF 5% 50V
1088	À		CABO INTERFACE 15/1M8/15	2334	2238 867 15339	CAPACITOR CER SMD 33pF 5% 50V
				2335	2238 867 15339	CAPACITOR CER SMD 33pF 5% 50V
DIVER	sos			2336	2238 867 15339	CAPACITOR CER SMD 33pF 5% 50V
31		3138 154 04581	PAINEL FRONTAL	2337	2238 867 15339	CAPACITOR CER SMD 33pF 5% 50V
32		3138 154 06161	TECLA LIGA-DESLIGA (T)	2338	2238 867 15339	CAPACITOR CER SMD 33pF 5% 50V
33		3138 154 06141	TECLA CONTROLES (T) TAMPA TRASEIRA	2339 2340	2238 867 15339 2238 867 15339	CAPACITOR CER SMD 33pF 5% 50V
41 42		3138 154 04595 3138 151 32071	SUPORTE TRASEIRO	2340	2238 867 15339	CAPACITOR CER SMD 33pF 5% 50V CAPACITOR CER SMD 33pF 5% 50V
51		3138 157 52471	BASE DO PEDESTAL	2342	2238 867 15339	CAPACITOR CER SMD 33pF 5% 50V
52		3138 151 32092	DOBRADICA	2343	2238 867 15339	CAPACITOR CER SMD 33pF 5% 50V
90		4806 423 47070	TAMPA ALOJAMENTO	2344	2238 867 15339	CAPACITOR CER SMD 33pF 5% 50V
98		3138 155 50733	CAPA PLÁSTICA	2345	2238 867 15339	CAPACITOR CER SMD 33pF 5% 50V
103		3138 149 73311	CAPA DO PEDESTAL	2346	2238 867 15339	CAPACITOR CER SMD 33pF 5% 50V
104		3138 154 05372	TAMPA VESA (T)	2347	2238 867 15339	CAPACITOR CER SMD 33pF 5% 50V
1051	^	3138 158 54421	CJ SCALER	2348	2238 867 15339	CAPACITOR CER SMD 33pF 5% 50V
1052	<u> </u>	3138 158 54041	CJ POWER	2349 2350	2238 867 15339 2238 867 15339	CAPACITOR CER SMD 33pF 5% 50V CAPACITOR CER SMD 33pF 5% 50V
1053 1085		3138 158 53561 9322 186 02682	CJ CONTROLES DISPLAY LCD CLAA150XG 02	2350	2238 867 15339	CAPACITOR CER SMD 33pF 5% 50V
1086		3138 188 73982	CABO FLEX 100P/90	2352	2238 867 15339	CAPACITOR CER SMD 33pF 5% 50V
1089	À	3138 188 73471	INVERSOR DC/AC	2353	2238 867 15339	CAPACITOR CER SMD 33pF 5% 50V
1301		2722 171 08776	CRISTAL 25MHZ 30P	2354	2238 867 15339	CAPACITOR CER SMD 33pF 5% 50V
1403		2438 543 00075	CRISTAL 12MHZ 32P	2355	2238 867 15339	CAPACITOR CER SMD 33pF 5% 50V
1701		4822 276 13089	CHAVE TÁCTIL	2356	2238 867 15339	CAPACITOR CER SMD 33pF 5% 50V
1702		4822 276 13089	CHAVE TÁCTIL	2357	2238 867 15339	CAPACITOR CER SMD 33pF 5% 50V
1703		4822 276 13089	CHAVE TÁCTIL	2358	2238 867 15339	CAPACITOR CER SMD 33pF 5% 50V
1704		4822 276 13089	CHAVE TÁCTIL CHAVE TÁCTIL	2359	2238 867 15339	CAPACITOR CER SMD 33pF 5% 50V
1705 1706		4822 276 13089 4822 276 13089	CHAVE TACTIL CHAVE TÁCTIL	2360 2361	2238 867 15339 2238 867 15339	CAPACITOR CER SMD 33pF 5% 50V CAPACITOR CER SMD 33pF 5% 50V
1711		4822 276 13089	CHAVE TÁCTIL	2362	2238 867 15339	CAPACITOR CER SMD 33pF 5% 50V
		.022 2.0 .0000	5.7.1.2 .7.6.1.2	2363	4822 126 13648	CAPACITOR CER SMD 33nF 10% 16V
COMP	ONE	NTES ELÉTRICOS		2364	4822 126 13648	CAPACITOR CER SMD 33nF 10% 16V
1801	À	9965 000 12390	FUSIVEL 2A/DC 33V	2365	4822 126 13648	CAPACITOR CER SMD 33nF 10% 16V
2215		4822 126 14585	CAPACITOR CER 100nF 10% 50V	2366	4822 126 13648	CAPACITOR CER SMD 33nF 10% 16V
2216		2238 867 15331	CAPACITOR CER SMD 330pF 5% 50V	2367	4822 126 13648	CAPACITOR CER SMD 33nF 10% 16V
2217		2238 867 15331	CAPACITOR CER SMD 330pF 5% 50V	2368	4822 126 13648	CAPACITOR CER SMD 33nF 10% 16V
2220 2221		4822 126 14585 4822 126 14585	CAPACITOR CER 100nF 10% 50V CAPACITOR CER 100nF 10% 50V	2369 2370	4822 126 14585 4822 126 14585	CAPACITOR CER 100nF 10% 50V CAPACITOR CER 100nF 10% 50V
2222		4822 126 14585	CAPACITOR CER 100nF 10% 50V	2371	4822 126 14585	CAPACITOR CER 100nF 10% 50V
2225		4822 126 14585	CAPACITOR CER 100nF 10% 50V	2372	4822 126 14585	CAPACITOR CER 100nF 10% 50V
2226		4822 126 14585	CAPACITOR CER 100nF 10% 50V	2373	4822 126 14585	CAPACITOR CER 100nF 10% 50V
2301		4822 126 14585	CAPACITOR CER 100nF 10% 50V	2374	4822 126 14585	CAPACITOR CER 100nF 10% 50V
2302		4822 126 14585	CAPACITOR CER 100nF 10% 50V	2375	4822 126 14585	CAPACITOR CER 100nF 10% 50V
2304		4822 126 14585	CAPACITOR CER 100nF 10% 50V	2376	4822 126 14585	CAPACITOR CER 100nF 10% 50V
2305		4822 126 14585	CAPACITOR CER 100nF 10% 50V	2377	4822 126 14585	CAPACITOR CER 100nF 10% 50V
2307		4822 126 14585 4822 126 14585	CAPACITOR CER 100nF 10% 50V CAPACITOR CER 100nF 10% 50V	2378 2379	4822 126 14585 4822 126 14585	CAPACITOR CER 100nF 10% 50V CAPACITOR CER 100nF 10% 50V
2308 2309		4822 126 14585	CAPACITOR CER 100nF 10% 50V	2379	4822 126 14585	CAPACITOR CER 100III 10% 50V
2311		4822 126 14585	CAPACITOR CER 100nF 10% 50V	2381	4822 126 14585	CAPACITOR CER 100nF 10% 50V
2312		2238 916 15641	CAPACITOR CER SMD 22nF 10% 25V	2382	4822 126 14585	CAPACITOR CER 100nF 10% 50V
2315		2238 867 15339	CAPACITOR CER SMD 33pF 5% 50V	2383	4822 126 14585	CAPACITOR CER 100nF 10% 50V
2316		2238 867 15339	CAPACITOR CER SMD 33pF 5% 50V	2384	4822 126 14585	CAPACITOR CER 100nF 10% 50V
2317		2238 867 15339	CAPACITOR CER SMD 33pF 5% 50V	2385	4822 126 14585	CAPACITOR CER 100nF 10% 50V
2318		2238 867 15339	CAPACITOR CER SMD 33pF 5% 50V	2386	4822 126 14585	CAPACITOR CER 100nF 10% 50V
2319		2238 867 15339	CAPACITOR CER SMD 33pF 5% 50V	2387	4822 126 14585	CAPACITOR CER 100nF 10% 50V
2320		2238 867 15339	CAPACITOR CER SMD 33pF 5% 50V	2388 2389	4822 126 14585 4822 126 14585	CAPACITOR CER 100nF 10% 50V CAPACITOR CER 100nF 10% 50V
2321 2322		2238 867 15339 2238 867 15339	CAPACITOR CER SMD 33pF 5% 50V CAPACITOR CER SMD 33pF 5% 50V	2399	4822 126 14585	CAPACITOR CER 1000F 10% 50V
2323		2238 867 15339	CAPACITOR CER SMD 33pF 5% 50V	2391	4822 126 14585	CAPACITOR CER 100nF 10% 50V
2324		2238 867 15339	CAPACITOR CER SMD 33pF 5% 50V	2392	4822 126 14585	CAPACITOR CER 100nF 10% 50V
2325		2238 867 15339	CAPACITOR CER SMD 33pF 5% 50V	2393	4822 126 14585	CAPACITOR CER 100nF 10% 50V
2326		2238 867 15339	CAPACITOR CER SMD 33pF 5% 50V	2394	4822 126 14585	CAPACITOR CER 100nF 10% 50V
2327		2238 867 15339	CAPACITOR CER SMD 33pF 5% 50V	2395	4822 126 14585	CAPACITOR CER 100nF 10% 50V
2328		2238 867 15339	CAPACITOR CER SMD 33pF 5% 50V	2396	4822 126 14585	CAPACITOR CER 100nF 10% 50V
2329		2238 867 15339	CAPACITOR CER SMD 33pF 5% 50V	2397	4822 126 14585	CAPACITOR CER 100nF 10% 50V
2330		2238 867 15339	CAPACITOR CER SMD 33pF 5% 50V	2398 2399	4822 126 14585 4822 126 14585	CAPACITOR CER 100nF 10% 50V CAPACITOR CER 100nF 10% 50V
2331		2238 867 15339	CAPACITOR CER SMD 33pF 5% 50V	2000	TULL 12U 14000	ON ACTION OLIV TOUR TUM SUV

ITEM	⚠ CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITEM 2	∆ CÓDIGO	DESCRIÇÃO
2401	4822 126 14325	CAPACITOR CER SMD 1µF 20% 16V	3428	2322 702 60103	RESISTOR SMD 10K 5% 0,0625W
2404	4822 126 14585	CAPACITOR CER 100nF 10% 50V	3430	2322 702 60103	RESISTOR SMD 10K 5% 0,0625W
2405	4822 126 14583	CAPACITOR CER SMD 470nF 10% 16V	3431	2322 702 60103	RESISTOR SMD 10K 5% 0,0625W
2406 2408	4822 126 14585 4822 126 14585	CAPACITOR CER 100nF 10% 50V CAPACITOR CER 100nF 10% 50V	3432 3433	2322 702 60103 2322 702 60103	RESISTOR SMD 10K 5% 0,0625W
2501	2222 580 15649	CAPACITOR CER 100nF 10% 50V	3434	2322 702 60103	RESISTOR SMD 10K 5% 0,0625W RESISTOR SMD 10K 5% 0,0625W
2502	2222 580 15649	CAPACITOR CER 100nF 10% 50V	3435	2322 702 60103	RESISTOR SMD 10K 5% 0,0625W
2503	2222 580 15649	CAPACITOR CER 100nF 10% 50V	3436	2322 702 60103	RESISTOR SMD 10K 5% 0,0625W
2504	2222 580 15649	CAPACITOR CER 100nF 10% 50V	3441	4806 111 97101	RESISTOR SMD 0R JUMPER
2505	2222 580 15649	CAPACITOR CER 100nF 10% 50V	3501	2322 702 60101	RESISTOR SMD 100R 5% 0,0625W
2507	4822 126 14585	CAPACITOR CER 100nF 10% 50V	3502	2322 702 60101	RESISTOR SMD 100R 5% 0,0625W
2510	4822 126 14585	CAPACITOR CER 100nF 10% 50V	3503	2322 702 60101	RESISTOR SMD 100R 5% 0,0625W
2511	4822 126 14585	CAPACITOR CER 100nF 10% 50V	3504	2322 702 60101	RESISTOR SMD 100R 5% 0,0625W
2512	4822 126 14585	CAPACITOR CER 100nF 10% 50V	3505	2322 702 60101	RESISTOR SMD 100R 5% 0,0625W
2513	4822 126 14585	CAPACITOR CER 100nF 10% 50V	3506	2322 702 60101	RESISTOR SMD 100R 5% 0,0625W
2514 2515	4822 126 14585 2238 586 15623	CAPACITOR CER 100nF 10% 50V CAPACITOR CER SMD 1nF10% 50V	3507 3508	2322 702 60101 2322 702 60221	RESISTOR SMD 100R 5% 0,0625W RESISTOR SMD 220R 5%
2516	2238 586 15623	CAPACITOR CER SMD 111 10 % 50 V	3509	2322 702 60221	RESISTOR SMD 220R 5%
2517	2238 586 15623	CAPACITOR CER SMD 1nF10% 50V	3516	2322 702 60103	RESISTOR SMD 10K 5% 0,0625W
2518	2238 586 15623	CAPACITOR CER SMD 1nF10% 50V	3517	2322 702 60103	RESISTOR SMD 1K 5% 0,0625W
2519	2238 586 15623	CAPACITOR CER SMD 1nF10% 50V	3519	2322 702 60103	RESISTOR SMD 10K 5% 0,0625W
2520	2238 586 15623	CAPACITOR CER SMD 1nF10% 50V	3520	2322 702 60103	RESISTOR SMD 10K 5% 0,0625W
2521	2238 586 15623	CAPACITOR CER SMD 1nF10% 50V	3601	4806 111 97018	RESISTOR SMD 22R 5% 0,1W
2522	2238 586 15623	CAPACITOR CER SMD 1nF10% 50V	3603	4806 116 97057	RESISTOR MFIL 47K 1% 0,1W
2523	2238 586 15623	CAPACITOR CER SMD 1nF10% 50V	3606	4806 111 97038	RESISTOR SMD 68K 5% 0,1W
2524	2238 586 15623	CAPACITOR CER SMD 1nF10% 50V	3607	4806 111 97038	RESISTOR SMD 68K 5% 0,1W
2525	2238 586 15623	CAPACITOR CER SMD 1nF10% 50V	3608	4806 111 97024	RESISTOR SMD 33K 5% 0,1W
2526	2238 586 15623	CAPACITOR CER SMD 1nF10% 50V	3609	5322 117 12487	RESISTOR SMD 1K 1% 0,125W
2527 2528	2238 586 15623 2238 586 15623	CAPACITOR CER SMD 1nF10% 50V CAPACITOR CER SMD 1nF10% 50V	3610 3614	4822 101 11748 2322 734 65102	TRIMPOT 10K RESISTOR SMD 5K1 1% 0,1W
2529	2238 586 15623	CAPACITOR CER SMD 1nF10% 50V	3615	4806 111 97018	RESISTOR SMD 22R 5% 0,1W
2530	2238 586 15623	CAPACITOR CER SMD 1nF10% 50V	3617	2322 734 64702	RESISTOR 4K70 1% 0,1W
2531	2238 586 15623	CAPACITOR CER SMD 1nF10% 50V	3618	2322 734 65102	RESISTOR SMD 5K1 1% 0,1W
2532	2238 586 15623	CAPACITOR CER SMD 1nF10% 50V	3621	4806 111 97005	RESISTOR SMD 10K 1% 0,1W
2601	2238 586 15636	CAPACITOR SMD 10nF 10% 50V	3622	4806 111 97017	RESISTOR 220K
2604	4806 122 37285	CAPACITOR CER SMD 10pF 5% 50V	3624	4806 116 97057	RESISTOR MFIL 47K 1% 0,1W
2608	4822 126 14325	CAPACITOR CER SMD 1µF 20% 16V	3625	4806 111 97006	RESISTOR 100K 1% 0,1W
2611	2238 910 15647	CAPACITOR CER SMD 68nF 10% 25V	3627	4806 111 97030	RESISTOR MFIL 47R 5% 0,1W
2613	2020 552 96507	CAPACITOR CER SMD 10µF 20% 10V	3629	4806 111 97005	RESISTOR SMD 10K 1% 0,1W
2614 2623	2238 910 15649 2238 910 15649	CAPACITOR CER 100nF 10% 50V CAPACITOR CER 100nF 10% 50V	3634 3635	2120 105 92139 2322 702 60103	RESISTOR MOX 270R 5% 1W RESISTOR SMD 10K 5% 0,0625W
3221	2322 702 60103	RESISTOR SMD 10K 5% 0,0625W	3640	4806 116 97057	RESISTOR MFIL 47K 1% 0,1W
3222	2322 702 60103	RESISTOR SMD 10K 5% 0,0625W	3641	2322 734 62702	RESISTOR SMD 2K7 1%
3223	2322 702 60101	RESISTOR SMD 100R 5% 0,0625W	3643	4806 111 97005	RESISTOR SMD 10K 1% 0,1W
3224	2322 702 60101	RESISTOR SMD 100R 5% 0,0625W	3644	2322 734 62702	RESISTOR SMD 2K7 1%
3225	2322 702 60101	RESISTOR SMD 100R 5% 0,0625W	3645	4806 111 97005	RESISTOR SMD 10K 1% 0,1W
3226	2322 702 60101	RESISTOR SMD 100R 5% 0,0625W	3648	2322 702 60103	RESISTOR SMD 10K 5% 0,0625W
3230	4806 111 97101	RESISTOR SMD 0R JUMPER	5202	3138 168 74260	BOBINA TI321611G800
3231	2322 702 60101	RESISTOR SMD 100R 5% 0,0625W	5203	3138 168 74260	BOBINA TI321611G800
3304	2322 702 60102	RESISTOR SMD 1K 5% 0,0625W	5301	3138 168 74260	BOBINA TI321611G800
3330	2322 702 60101	RESISTOR SMD 100R 5% 0,0625W	5302	3138 168 74260	BOBINA TI321611G800
3331 3333	2322 702 60101 4806 111 97101	RESISTOR SMD 100R 5% 0,0625W RESISTOR SMD 0R JUMPER	5303 5304	3138 168 74260 3138 168 74260	BOBINA TI321611G800 BOBINA TI321611G800
3334	4806 111 97101	RESISTOR SMID OR JUMPER RESISTOR SMD OR JUMPER	5304	3138 168 74260	BOBINA TI321611G800 BOBINA TI321611G800
3337	4822 051 30569	RESISTOR SMD 56R 5% 0,0625W	5306	3138 168 74260	BOBINA TI321011G800
3338	2322 702 60123	RESISTOR SMD 12K 5% 0,0625W	5307	3138 168 74260	BOBINA TI321611G800
3358	2322 702 60472	RESISTOR SMD 4,7K 5% 0,0625W	5308	3138 168 74260	BOBINA TI321611G800
3359	2322 702 60472	RESISTOR SMD 4,7K 5% 0,0625W	5309	3138 168 74260	BOBINA TI321611G800
3362	2322 702 60103	RESISTOR SMD 10K 5% 0,0625W	5312	3138 168 74260	BOBINA TI321611G800
3363	4806 111 97040	RESISTOR SMD 75R 5% 0,1W	5313	3138 168 74260	BOBINA TI321611G800
3404	2322 702 60473	RESISTOR SMD 47K 5% 0,0625W	5401	3138 168 74260	BOBINA TI321611G800
3405	2322 702 60103	RESISTOR SMD 10K 5% 0,0625W	5501	3138 168 74260	BOBINA TI321611G800
3406	2322 702 60472	RESISTOR SMD 4,7K 5% 0,0625W	5502	3138 168 74260	BOBINA TI321611G800
3407	2322 702 60472	RESISTOR SMD 4,7K 5% 0,0625W	5503	3138 168 74260	BOBINA TI321611G800
3410	2350 035 10103	RESISTOR SMD 4X 10K 5%	5504 5505	3138 168 74260	BOBINA TI321611G800
3411	2350 035 10103	RESISTOR SMD 4X 10K 5%	5505	3138 168 74260	BOBINA TI321611G800
3/122	<b>Ე</b> ᲕᲔᲔ ᲨᲘᲔ ᲜᲘ4ᲘᲔ	DEGICIOD CMIN 10k kg/ 0 020km			
3423 3424	2322 702 60103 2322 702 60103	RESISTOR SMD 10K 5% 0,0625W RESISTOR SMD 10K 5% 0,0625W	5601 5801	3138 188 73231 9965 000 12389	TRANSFORMADOR BOBINA A00-0501

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITEM A	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
5811	9965 000 12395	TRANSFORM SITO8133-1935 V:1	7601	9322 171 73668	CIRC INTGR LM2594M-ADJ
6221	9339 525 10685	DIODO SMD LL4148GS08	7603	4806 130 47338	TRANSISTOR BC847C
6222	9322 179 73668	DIODO BAT42W	7604	4822 209 16406	CIRC INTGR TL431ACD
6301	5322 130 32739	DIODO ZENER SM BZX84-C3V0	7605	4822 209 16406	CIRC INTGR TL431ACD
6302	4822 130 82965	DIODO ZENER BZX84-B2V7	7609	5322 130 42755	TRANSISTOR BC847C
6402	9339 525 10685	DIODO SMD LL4148GS08	7610	5322 130 42755	TRANSISTOR BC847C
6601	9322 166 68668	DIODO SS14	7611	5322 209 61255	CIRC INTGR LF353M
6603	9322 166 68668	DIODO SS14	7615	9322 166 38668	TRANSISTOR FET SI5441DC
6604	9322 166 68668	DIODO SS14	7616	4822 130 10829	TRANSISTOR MUN2211J
6605	9322 166 68668	DIODO SS14	7617	5322 130 42756	TRANSISTOR BC857C
6711	4806 130 37612	LED VS L-3WYGW (KIEL) B	7619	4822 130 10829	TRANSISTOR MUN2211J
6803	5322 130 83609	DIODO LS4148/GS08	7801	9965 000 08855	TRANSISTOR NPN MMBT3904LT1
6804	5322 130 83609	DIODO LS4148/GS08	7805	9965 000 08855	TRANSISTOR NPN MMBT3904LT1
6805	9965 000 08854	DIODO ZENER RLZ6.2B/TE-11	7806	9965 000 08855	TRANSISTOR NPN MMBT3904LT1
6806	9965 000 13591	DIODO BAV70	7807	9965 000 08855	TRANSISTOR NPN MMBT3904LT1
6811	5322 130 34337	DIODO BAV99	7808	4822 130 11057	MOSFET 2N7002
6812	5322 130 34337	DIODO BAV99	7809	4822 130 11057	MOSFET 2N7002
7202	9322 145 26668	CIRC INTGR SMD M24C02-WMN6	7810	9965 000 12392	TRANSISTOR PNP MMBT3906LT1
7206	9352 607 39118	CIRC INTGR 74LVC14APW	7811	9965 000 12394	TRANSISTOR PFET TP0610T
7208	4822 209 15765	CIRC INTGR DIG 74HC4052D	7813	9965 000 08855	TRANSISTOR NPN MMBT3904LT1
7301	9352 706 81557	CIRCINTGR SAA6713AH/V1	7815	9965 000 12393	TRANSISTOR PNP DTA144EKA
7302	9322 182 06685	CIRC INTGR IRU1206-25CY	7816	4822 130 11057	MOSFET 2N7002
7303	9322 182 06685	CIRC INTGR IRU1206-25CY	7817	9965 000 12394	TRANSISTOR PFET TP0610T
7401	9352 710 00512	CIRC INTGR P87C51MC2BA/01	7818	9965 000 13593	TRANSISTOR NPN DTC144EKA
7402	9322 147 25682	CIRC INTGR M24C16-WBN6	7901	9965 000 12328	CIRC INTGR LM393M
7501	5322 130 42756	TRANSISTOR BC857C	8161	3138 188 73151	FIO 11P+11P
7502	5322 130 42756	TRANSISTOR BC857C			